

OPERATION MANUAL MODE D'EMPLOI GEBRAUCHSANWEISUNG ISTRUCCIONES ISTRUZIONI

GERMAN

Bedienung Stopuhr:

Knopf A drücken bis Stopanzeige erscheint.
falls notwendig Knopf B für stop, danach
Knopf C damit Anzeige auf Null ist.

Ergebnis: Knopf B: start/stop

Knopf C: auf Null stellen

Zwischenzeit: Knopf B: start

Knopf C: Zwischenzeit

Knopf C: erneut drücken: Weiterlauf

Knopf B: stop

Knopf C: auf Null stellen

2 Zwischenzeiten: Knopf B: start

Knopf C: stop(1. Zwischenzeit)

Knopf: B stop

Knopf: C stop(2. Zwischenzeit)

Knopf: C auf Null stellen

Anzeige Zeit, Datum und Alarm:

Knopf A: drücken bis zur Zeitanzeige;

Knopf B: Datum und Wochentag

Knopf C: Alarmanzeige

Knopf B+C: Alarm ein/aus

Zeit und Datum einstellen:

Knopf A: 3 x drücken bis Zeitanzeige blinkt

Knopf C: Sekunden, Minuten, Stunden (A/P=12 Std.,
H=24 Std.),

Datum, Monat und Tag auswählen

Knopf B: Anzeige verändern (um Anzeige auf A/P
oder H zu wechseln Knopf B mehrmals
drücken oder gedrückt halten um schnell
vorwärts zu gehen)

Knopf A: zurück zur Zeitanzeige

Alarm einstellen:

Knopf A: drücken bis Alarmanzeige blinkt;

Knopf C: auf Minuten-oder Stundenanzeige gehen

Knopf B: Anzeige verändern

Knopf A: zurück zur Zeitanzeige

Batteriewechsel:

Am besten verwenden Sie
SILVER OXIDE Batterien.

