

# Hanhart Stoppuhr „Amigo Allsport“

**Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Vor jeder Benützung Uhr aufziehen:  
Rückseitigen Aufzugschlüssel in Pfeilrichtung  
bis zum Anschlag drehen - keine Gewalt  
anwenden.

1. Starten = grüner Drücker
2. Stoppen = roter Drücker
3. Nullstellen = schwarzer Drücker  
(Amigo/Tristop)  
weißer Drücker (Felix)

Universal verwendbar als:

- a) Kronenstopper = START - STOP - RESET
- b) Additionsstopper = START - STOP - START -  
STOP (beliebig oft)  
RESET
- c) Tempostopper (nur Amigo  
1/10 Sek./15 Min. + 1/5 Sek./30 Min.)  
= START - RESET  
(beliebig oft)

Die HANHART Tristop zeigt als 3-Kreis-  
Stoppuhr:

1. im kleinen oberen Kreis die Minuten 0-30
2. im großen Zifferblattkreis die Sekunden  
0-60
3. im kleinen unteren Kreisausschnitt die  
1/10 Sekunden