



Art. Nr. 3790700

Zeitdauer-Uhr „Digital“ Compact

Bedienungsanleitung



Manual | Manuel

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TimeTEX entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- *Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!*

2. Zu Ihrer Sicherheit:

- Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Bedienungsanleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.

Vorsicht! Verletzungsgefahr:

- Bewahren Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Vor Feuchtigkeit schützen.

3. Inbetriebnahme:

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie eine neue 1,5 V AAA Batterie polrichtig ein.
- Das Display schaltet sich ein (00:00).
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

4. Bedienung:

4.1 Rücklauf-Uhr-Modus

- Die Zeit wird eingestellt, indem man über die Taste „MIN“ die gewünschte Minutenanzahl und über die Taste „SEC“ die gewünschte Sekundenanzahl eingibt.
- Um den Countdown zu starten wird die „Start/Stop“-Taste gedrückt.
- Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signalton für 30 Sekunden. Dieser kann vorzeitig beendet werden, indem man eine beliebige Taste drückt.
- Zur Korrektur der eingestellten Zeit bzw. um die Uhr auf „00:00“ zu stellen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten „MIN“ + „SEC“.
- Die maximale Eingabezeit beträgt 99:59 (99 Minuten, 59 Sekunden).

4.2 Stoppuhr-Modus

- Für diesen Modus muss die Zeitanzeige immer auf 00:00 stehen, ansonsten wird automatisch der Rücklauf-Uhr-Modus ausgeführt.
- Um die Zeit auf 00:00 zu stellen, werden die Tasten „SEC“ + „MIN“ gleichzeitig gedrückt.
- Die Zeit wird gestartet und gestoppt, indem der „START/STOP“-Knopf betätigt wird.
- Die Zeitmessung kann beliebig oft durch Drücken der „START/STOP“-Taste unterbrochen und durch ein erneutes Drücken fortgesetzt werden.

- Beim erfolgreichen Betätigen der „START/STOP“-Taste ertönt ein Signalton.

4.3 Batteriewechsel

- Wenn die Funktionen schwächer werden, wechseln Sie bitte die Batterie.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie polrichtig eingelegt ist.

4.4 Aufstellen / Befestigen

- Die Uhr kann mittels des rückseitig integrierten Magnets an magnethaftenden Flächen (z.B. Whiteboards, Stahl-Emaille-Tafeln, Metallflächen) befestigt werden.
- Es besteht auch die Möglichkeit die Uhr mittels des rückseitigen Klapp-Statives aufzustellen. Dieses wird vorsichtig bis zum Einrastpunkt aus- und nach Gebrauch wieder eingeklappt.

5. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden! Vor Feuchtigkeit schützen.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

6. Batterieentsorgung

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unserem Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Deggendorfstr. 5 · 4030 Linz · Austria

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Stemmerstr. 54 · 8238 Büssingen · Schwitterland

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben sowie auf die für Endnutzer üblichen Mengen.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.



Technische Daten

Zeitdauer:	00:01 – 99:59 Minuten: Sekunden
Spannungsversorgung:	1 x 1,5 V AAA Batterie
Gehäusemaße:	ca. 80 x 80 x 15 mm
Gewicht:	55 g (nur das Gerät)



Manual | Manuel: www.timetex.com/docs

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TimeTEX veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer auf unserer Homepage.

www.timetex.com

32021192