

### **Pflegehinweise:**

1. Bei Temperaturschwankungen im Raum kann es zu Bildung von Kondenswasser an der Wasserblase kommen. Lüften Sie deshalb regelmäßig. Entfernen Sie dazu den Kunstlederbezug, öffnen Sie den Reißverschluss für die Abdeckung und klappen Sie diese auf.
2. Füllen Sie regelmäßig alle 6 Monate Wasserbett-Conditioner (Aufbereiter) nach. Er verhindert die Algen- und Luftbildung und erhält die Hautelastizität von Innen. Entfernen Sie die Luft nach dem Nachfüllen mit einer Entlüfterpumpe aus dem Wasserkern.
3. Pflegen Sie alle 6 Monate die Außenhaut des Wasserkerns sowie die Sicherheitsfolie mit Wasserbett-Vinylreiniger, um diese Materialien weich und flexibel zu halten. Eine besondere Pflege sollte den Ecken des Wasserkerns gewidmet werden.
4. Die Oberbezüge der Wasserbetten (außer Kunstlederbezüge) sind waschbar. Die entsprechenden Hinweise befinden sich auf den waschbaren Materialien.
5. Falls die Bewegung des Wassers Geräusche verursacht, befindet sich Luft in der Matratze. Diese müssen Sie dann entfernen.
6. Die Vinylflächen sollten mit warmem Seifenwasser abgewischt werden. Benutzen Sie KEINE chlorhaltigen Produkte.
7. Nach 5 Jahren sollte das Wasser komplett ausgewechselt werden.

### **Montageanleitung**

# **Wasserkernmatratze „Aqua Flair“**

Art.-Nr. 183 0806 ff.

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



1011701 · © 2011 Sport-Thieme GmbH

**SPORT-THIEME®**  
Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

*Wir sind Ihr Team!*

**Wichtig: Bitte überprüfen Sie in Anwesenheit des Spediteurs die Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nutzen Sie dazu den, der Lieferung beiliegenden Lieferschein.**

### Teile-Liste:

- Wasserkernelmatratze
- Heizung
- Schaumstoffwanne
- Sicherheitsfolie
- Oberbezug
- Unterbezug

### 1. Schritt:

Legen Sie den Unterbezug auf den Unterbau.



### 2. Schritt:

Stellen Sie die Schaumstoffwanne auf den Unterbezug.



### 3. Schritt:

Platzieren Sie die Heizung auf der Schaumstoffwanne. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Heizung. Dazu schalten Sie die Heizung ein, bis sie sich erwärmt. Schalten Sie die Heizung wieder ab, bevor Sie mit dem Aufbau fortfahren!



### 4. Schritt:

Legen Sie die Sicherheitsfolie in die Schaumstoffwanne und auf die Heizung. Der überstehende Teil der Sicherheitsfolie wird unter der Schaumstoffwanne Durchgezogen und auf der anderen Seite mit dem Reißverschluss verbunden. Passen Sie die Sicherheitsfolie an die Schaumstoffwanne an und schieben Sie die Folie in die Ecken der Wanne.



### 5. Schritt:

Legen Sie den Wasserkernel auf die Sicherheitsfolie. Achten Sie darauf, dass sich der Einfüllstutzen am Fußende befindet. Stellen Sie sicher, dass sich die Matratze in der gewünschten Position befindet.

**HINWEIS: Ist die Matratze gefüllt, kann sie nicht mehr verschoben werden!**

### 6. Schritt:

Ziehen Sie die Füllvorrichtung hoch und befüllen Sie den Wasserkernel mit Hilfe eines Schlauchs mit Leitungswasser.



### 7. Schritt:

Wenn das Wasser ca. 3cm hoch steht, ziehen sie an den Ecken des Wasserkernel, um Falten zu vermeiden.

### 8. Schritt:

Unterbrechen Sie den Füllvorgang, wenn der Wasserkernel halb voll ist und fügen Sie den Wasseraufbereiter hinzu. Danach können Sie den Kern dann vollständig befüllen, sodass der Wasserstand mit der Oberkante des Rahmens übereinstimmt.

### 9. Schritt:

Wenn der Wasserkernel vollständig gefüllt ist, legen Sie den Oberbezug darauf. Verbinden Sie nun den Reißverschluss des Unterbezuges mit dem des Oberbezuges und schließen Sie ihn.



### 10. Schritt:

Wenn Sie das Wasserbett einschalten, stellen Sie die Temperatur auf ca. 30° C ein und regulieren Sie die Gradzahl wie gewünscht. Nach etwa 24 Stunden wird das Wasserbett die gewünschte Temperatur erreicht haben.