

# Klebeanleitung Fallschutzplatten

## Adhesive instructions for bonded impact protection



1

### Benötigtes Material

- Klebekartusche für Fallschutzplatten (Art. E97003)
- Auspresspistole

### Material

- Glue for bonded impact protection system (Art. E97003)
- Cartridge applicator gun



2

- Der Kleber wird kreisförmig auf die hervorstehenden Quadrate und entlang der abgerundeten Kanten aufgetragen.
- The glue is laid on in circular form on the out-standing squares and along the rounded edge.



3

- Fallschutzplatten bündig auf den Rahmen setzen und gut festklopfen.
- Place the impact protection tile flush on the frame and tap strongly.

**Fertig! | Finished!**



4



5