

Sport-Thieme Trennleinen- Endbefestigung „Freibad“

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Set-Bestandteile

- 1 Spannschloss PRO (Wantenspanner mit Hülse, Edelstahl)
- 2 Drahtseilklemmen (Edelstahl)
- 2 PVC-Schlauchüberzüge
- 2 Seilkauschen
- 1 Presshülse
- 1 S-Haken



Montageanleitung:

Spannschloss „Pro“

- Den PVC-Schlauchüberzug vor der Montage über das Edelstahlseil schieben.
- Das Edelstahlseil durch die Ringöse des Spannschloss einfädeln.
- Die Seilkausche korrekt in die Seilschlaufe einlegen.
- Die 2 Drahtseilklemme zur Befestigung straff anziehen
- Die überstehenden Gewindeenden der Drahtseilklemmen ggf. fachgerecht kürzen, um eine saubere Führung des PVC-Schlauchs zu gewährleisten.
- Den PVC-Schlauch über die montierten Drahtseilklemmen bis zur Ringöse führen.



S-Haken

- Das Edelstahlseil durch die Ringöse des S-Hakens einfädeln.
- Die Seilkausche korrekt in die Seilschlaufe einlegen.
- Die Seilschlaufe mittels einer Presshülse gemäß Herstellerangaben kraftschlüssig verpressen (geeignetes Presswerkzeug verwenden).
- Den PVC-Schlauchüberzug über die Presshülse bis zur Ringöse verschieben, sodass alle metallischen Verbindungselemente vollständig abgedeckt sein

Installation Manual

Sport-Thieme 'Outdoor' Swimming Lane Line Attachment

Thank you for choosing this product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.

Set Components

- 1 'Pro' Turnbuckle (shroud tensioner with sleeve, stainless steel)
- 2 Wire rope clips (stainless steel)
- 2 PVC tube covers
- 2 Thimbles
- 1 Ferrule
- 1 S-hook



Assembly Instructions:

'Pro' Turnbuckle

- Slide the PVC tube cover onto the stainless-steel rope before starting the assembly.
- Thread the stainless-steel rope through the ring eye of the turnbuckle.
- Correctly position the thimble inside the rope loop.
- Tighten the two wire rope clips securely to fix the assembly in place.
- If necessary, shorten the protruding threaded ends of the wire rope clips professionally, to ensure the PVC tube can be properly guided.
- Slide the PVC tube over the installed wire rope clips up to the ring eye.



S-hook

- Thread the stainless-steel rope through the ring eye of the S-hook.
- Correctly position the thimble inside the rope loop.
- Secure the rope loop using one ferrule by crimping it as specified by the manufacturer (use a suitable crimping tool).
- Move the PVC tube cover over the ferrule up to the ring eye so that all metal connection parts are completely covered.