

Barrenholm

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Montage der Barrenholme

Wir liefern unsere Barrenholme ungebohrt. Legen Sie die Barrenholme zur Montage auf die Holmschale, und zeichnen Sie die Bohrlöcher am Holm an. Die Holmschale muss dabei in Längsrichtung der Querswellen stehen. Bohren Sie die Holme im Anschluss vor. Die Spitzen der Sonderschrauben M8x35 sollten vor der Montage in die vorgebohrten Schraubenlöcher ca. 1 cm in handelsübliches Schmierfett getaucht werden. Dies verhindert ein Abbrechen der Schrauben während der Montage der Holme. Ebenso ist darauf zu achten, dass die Schrauben nach Kontakt des Schraubenkopfes mit der Holmschale nicht weiter angezogen werden. Dies verhindert ein Abdrehen oder eine Beschädigung des Schraubenkopfes. Wir empfehlen zur Montage der Holme eine Umschaltknarre/Rätsche mit entsprechendem Knarren-Einsatz per Hand.