



ZE 30 WF

Zusammenbau von Dreifuß und Regner

Regner [1] und Anschlussteil [2] aus der Verpackung nehmen und zusammenschrauben. Dreifuß-Oberteil [3] und Dreifuß-Schiene [4] aus der Verpackung nehmen. Die Dreifuß-Schiene [4] in die Senkungen des Dreifuß-Oberteils [3] einpassen und mit den beiliegenden Schrauben und Muttern [5] befestigen. Nun wird der Regner auf das Dreifuß-Oberteil aufgeschraubt und angeschlossen.

Einstellen der Teilkreisberegung

Die beiden Wendeanschläge [6] werden so verstellt, daß es dem zur Beregung vorgesehenen Kreisausschnitt entspricht.