

Art.-Nr.: 123 8600; 123 8626;
123 8639; 123 8642;
123 8655;


Sport-Thieme GmbH
38367 Grasleben
Telefon: 053 57/181 81
Telefax: 0 53 57/181 90

Montageanleitung für den Wurfhammer

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleisteteste Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:

Montieren Sie bitte die Teile in folgender Reihenfolge:

1. Stecken Sie zuerst einen Schraubendreher o. ä. als Gegenhalt in die Öse des Wurfhammerdrahtes.
2. Zwirbeln nun mittels einer Zange das eingedrehte Ende des Drahtes eine Wicklung auf.
3. Drehen Sie dann den Draht mit der Hand weiter bis zum Schluss auf.
4. Hängen Sie den Griff bzw. die Kugel an der Öse in den Wurfhammerdraht ein.
5. Zum Schluss drehen Sie den Draht wieder so ein, wie er ursprünglich war.
6. Nun ist der Wurfhammer einsatzbereit.



Achtung! Kontrollieren Sie den Wurfhammerdraht regelmäßig auf Brüche!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr Sport-Thieme-Team