

MONTAGEANLEITUNG

28.10.08

1/1

Lieferumfang: 1 x Kletter-Kamin mit 1-Punkt-Aufhängung

Gewicht jeweils ca. 25 kg

Jedes Spielteil ist mit dem Aufhängelager Art.-Nr. V2A 4608-2 ausgestattet.

Platzbedarf: Bei den Sicherheitsabständen ist bei 1-Punkt-Aufhängung mindestens 1,00 m und bei Ausstattung mit Bodenanker mindestens 0,60 m gemessen vom äußersten Gerätepunkt einzuhalten.

Empfohlener Untergrund: Sand oder Feinkies bis \varnothing 8 mm

Benötigte Hilfsmittel:

Leiter ca. 3 m

Schlauchwaage, Wasserwaage

Evtl. diverse Bohrer

div. Maul,- bzw. Imbusschlüssel

div. Schraubenzieher

Montageanleitung:

1. Standort gemäß Platzbedarf festlegen und darauf achten, dass immer die äußeren Lagerpunkte am Balken verwendet werden.
2. Das Aufhängelager Art.-Nr. V2A 4608-2 gemäß beigefügter Montageanleitung am Balken montieren.
3. Nach der Montage sämtliche Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen und nach ca. 1 Woche im Spielbetrieb nachziehen.

Wartungshinweis

Regelmäßig alle 4 Wochen, je nach Spielbetrieb kürzer, das Spielteil auf Mängel prüfen.

Insbesondere die Aufhängepunkte und die Drehwirbel auf festen Sitz und Scheuern kontrollieren (evtl. Schrauben nachziehen).

Wir weisen darauf hin, dass bei starker Beanspruchung des Spielteiles verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind.

Außerdem ist darauf zu achten, dass das Spielteil bei unvollständiger Installation oder Zerlegung,

oder auch während Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten, entsprechend abzusperren ist!
Bei evtl. Montageschwierigkeiten oder sonstigen Fragen erreichen Sie uns werktags unter
Tel. +49 (0)6443/8311 – 51 oder -70 !

Revision 0 – 2008-10-28
Erste freigegebene Version

Montageanleitung

Revision 0 – 2008-10-28

Alle Rechte vorbehalten

© Copyright 2008 Huck Seiltechnik GmbH