

Anleitung

553600

pedalo® - Slalom


Anleitung bitte **vor** der Benutzung
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes
komplett lesen und aufbewahren



Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de



Allgemeine- und Warnhinweise:

Achtung! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung! Das pedalo® ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen.

Achtung! Das pedalo® nicht im Straßenverkehr oder auf öffentlichen Verkehrswegen verwenden.

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

Achtung! Benutzen Sie das pedalo® ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

Achtung! Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder handelt, muss der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen durchgeführt oder beaufsichtigt werden.

Achtung! Besteigen Sie das pedalo® immer zuerst auf dem unteren Trittbrett!!

Achtung! Nur auf ebenem Gelände mit glattem festem Belag verwenden.

Achtung! Es ist darauf zu achten, dass die Füße nicht von den Trittbrettern rutschen.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Gelegentlich etwas Öl an die pedalo®-Achsen geben. Dazu Gerät hochkant stellen und in die Bohrungen der Trittschalen etwas Öl geben.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 7 Jahren bestimmt

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 100 kg

Das Pedalo®-Slalom

ist ein lenkbares Pedalo®-Sport zum Kurvenfahren für höchste Ansprüche an das Gleichgewichtsvermögen und Können des Übenden. Je nach Einstellung lässt sich das Pedalo®-Slalom durch geschickt eingesetzten Oberkörperschwung steuern. Daher wird dieses Pedalo® oft von Spitzensportlern zur Optimierung des Trainings eingesetzt.

Die Einstellung kann auch so gewählt werden, daß es nicht lenkbar ist und somit wie das Pedalo®-Sport funktioniert.



Einstellung:

Die äußeren Räder sind ähnlich einer Rutschkupplung befestigt. Je nach Einstellung der Rutschkupplung ist das Slalom Pedalo® leichter oder schwerer zu steuern.

Schritt 1:

Lösen sie die gekonterten Radmutter. (mit 2 St. 13mm Gabelschlüsseln).

Ziehen Sie die Innere Mutter so an dass sich das äußere Rad wie gewünscht drehen lässt.

Schritt 2:

Halten Sie die Innere Radmutter in der gewünschten Stellung mit einem Gabelschlüssel fest. Drehen Sie nun die Hutmutter mit einem 2. Gabelschlüssel fest gegen die Erste Mutter. Die so gekonterten Mutter können sich nicht von alleine wieder lösen. Beide Räder etwa gleich einstellen.

Variante:

Wenn Sie beide Radmutter so fest anziehen, dass sich die äußeren Räder nicht mehr gegen die Inneren verdrehen lassen erhalten Sie die Funktion eines Pedalo® - Sport mit geringerem Schwierigkeitsgrad.

Zubehör 556001-01. Halteseil

