

Anleitung

pedalo® - Sommerski Fußschlaufe

1325632 für 4 Personen 160 cm

Anleitung bitte vor der Benutzung (oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes komplett lesen und aufbewahren

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de



Allgemeine- und Warnhinweise:

Achtung! Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und, oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen.

Achtung! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babies und Kleinkinder- Erstickungsgefahr!

Achtung! Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke. Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 4 Jahren bestimmt

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 100 kg

Sich im Gleichschritt zu bewegen ist manchmal gar nicht so einfach. Je mehr Personen mitmachen, desto schwieriger und lustiger wird es. Ein tolles Spielgerät das auf keinem Spielfest fehlen sollte. Spielformen dieser Art sind sehr wertvoll und motivieren die Kinder stets aufs Neue. Im Spiel mit den Sommerskiern werden die Kinder fortlaufend vor neue Aufgaben gestellt. Gehen im Gleichschritt, Wenden, schnelles Reagieren auf den Spielkameraden..... Kinder lernen dabei, dass es ohne Kommunikation nicht geht.

Besondere Merkmale:

Für Kinder und Erwachsene, sehr stabil, verstärkte Fußschlaufen passend auch für Erwachsene.

Ausführung: Äußerst stabiles Sperrholz, rutschfest, grün beschichtet, stabile Fußschlaufen in Regenbogenfarben, 80 oder 160 x 10 x 2,1cm

Zubehör: Art. Nr. 142020 Filz pads für den Einsatz in der Sporthalle:

Bisherige Sommerski waren aufgrund Ihrer Beschaffenheit der Laufsohle für Turnhallen nicht geeignet. Die neuen Holz-Hoerz Hallen-Sommerski haben einen speziellen Filzbelag der den Einsatz in Turnhallen ermöglicht. Somit kann dieses beliebte Übungsgerät auch in den täglich stattfindenden Sportunterricht in der Halle integriert werden.

(Sie benötigen für Sommerski 80 cm = 1 Set bestehend aus 6 Stück Filz pads 9,5 x 11,5 cm selbstklebend, für 160 cm 2-Set Sommerski-Filz pads)