

Produkt-Information

Befestigungs-Möglichkeiten der Sandkastenabdeckung

Für Weichelt-Sandkastenabdeckungen gibt es - je nach bauseitiger Situation - zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten:

1. Befestigung mit Abspannseilen und Erdnägeln

Die ideale Befestigung, wenn der Sandkasten ebenerdig in eine Rasenfläche integriert ist. Die Abspannseile werden durch die Ösen geschlauft und mit den Erdnägeln abgespannt.



2. Befestigung mit Expanderseil und Kunststoffknöpfen

Besonders praktisch, wenn der Sandkasten mit einem Holzrahmen oder Holzpalisaden eingefasst ist. Die Sandkastenabdeckung sollte dann einen Überstand von ca. 10 cm über den äußeren Rand nach allen Seiten besitzen. Die Kunststoffknöpfe werden außen am Rahmen des Sandkastens angeschraubt. Das Expanderseil wird durch die Ösen geschlauft und dann an den Kunststoffknöpfen abgespannt.

