


## Fahrbarer Ständer für Gymnastikbälle

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleistete Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:



### 1 Allgemein

Der fahrbare Ständer für Gymnastikbälle ist ein platzsparendes Gerät für den Transport und die Lagerung von Gymnastikbällen mit den Durchmessern 55, 65 und 75 cm. Sie haben die Möglichkeit, 9 Bälle in kreisförmig gebogenen Armen zu lagern. Der Ständer ist für den Transport mit 5 Schwenkrollen ausgerüstet.

### 2 Montage

Stecken Sie, wie in Abb. 3 dargestellt, den verzinkten Tragstab in die am fahrbaren Unterteil vorgesehene Muffe und sichern Sie ihn mit der Inbusschrauben M8. Anschließend werden die 9 Tragarme, versehen mit Sterngriffschrauben M 8 x 20, von oben auf den Tragstab gesteckt (Siehe Abb. 4) und in 3er-Gruppen (unten, mittig und oben) positioniert. Achten Sie darauf, dass der Tragarm so aufgesteckt wird, dass die Rändelschrauben unten sind (Siehe Abb. 4).

Um Platz zu sparen, werden die Arme erst bei der Befüllung mit Bällen ausgerichtet und fest angeschraubt. Positionieren Sie die Tragarme so, dass die Bälle auf Lücke liegen (Siehe Abb. 2).




Abb. 3: Montage Tragstab

Abb. 4: Montage Tragarm

### 3 Sicherheit

Maximal zulässige Nutzlast: **20 kg!**  
Möglichst gleichmäßig beladen!

Der fahrbare Ständer für Gymnastikbälle ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen.

Für eine zweckentfremdete Nutzung wird keine Gewähr übernommen.

**Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!**



### **Wartungshinweise und Pflege**

**Hinweis:** Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team