

Sport-Thieme Spielpfosten „Allround“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.




Abb.1: Sport-Thieme Spielpfosten „Allround“

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Die Sport-Thieme Spielpfosten „Allround“ für den Einsatz im Freien oder in der Halle sind für verschiedene Netz- und Schnurspiele geeignet.

Maße: 266x84x105 cm

Gewicht: 100kg/Pfosten



Warnzeichen / Hinweise



Achtung!

- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
- Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Kippgefahr!
- Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Säuren, ist unbedingt zu vermeiden!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen!
- Lagern Sie das Produkt am besten in einem abgeschlossenen Raum mit einer Temperatur von mindestens 15 °C und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 65 %!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Montage

Benötigte Werkzeuge: Schraubendreher SW13, Schraubendreher SW17

Benötigte Personenzahl: 1

Benötigte Zeit: 30 min

Stückliste:

Nr.	Anzahl	Bezeichnung
1	8	Sechskantschraube M10 x 30
2	4	Sechskantschraube M10 x 130
3	6	Sechskantschraube M8 x 16
4	12	Unterlegscheibe A10,5
5	6	Unterlegscheibe A8,4

Montageschritt 1

Platzieren Sie den Standfuß und die Verstrebung nebeneinander. Verschrauben Sie die Verstrebung und den Standfuß, mit den 4 zugehörigen Sechskantschrauben M10x30 und 4 Unterlegscheiben A10,5.




Abb.2: Verschraubung von Verstrebung und Standfuß

Montageschritt 2

Verschrauben Sie das längliche Blech der Verstrebung mit den 3 Sechskantschrauben M8x16 und 3 Unterlegscheiben A8,4 in den dafür vorgesehenen Nutenstein im Pfosten.




Abb.3: Verschraubung von Verstrebung und Spielpfosten

Montageschritt 3

Platzieren Sie das Zusatzgewicht auf dem Standfuß und verschrauben Sie es mit den 2 Sechskantschrauben M10x130 und 2 Unterlegscheiben A10,5.




Abb.4: Verschraubung von Zusatzgewicht und Standfuß

Montageschritt 4

Wiederholen Sie die drei Montageschritte in gleicher Reihenfolge für den zweiten Pfosten.

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Überprüfen Sie den Zustand der Gummi-Kappen/Füße, denn durch die Nutzung können diese verschleifen und nicht mehr den gewünschten Zweck erfüllen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team

Sport-Thieme “Allround” Net Posts

Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

To ensure you enjoy this product for a long time and to maintain safety, please read these instructions completely before using the product for the first time.

Keep these instructions in a safe place. If you have any questions or requests, we will be happy to help.




Fig.1: Sport-Thieme “Allround” net posts

Product description

Intended use:

This product must be used for its intended purpose only. Misuse of any kind will impair safety and void the warranty. The Sport-Thieme “Allround” net posts for outdoor or indoor use are suitable for various net and cord games.

Dimensions: 266x84x105 cm

Weight: 100 kg per post

Warning symbols / notes





Caution!

- Do not overload or climb on the product.
- Improper handling may cause the product to tip over.
- Avoid contact with chemicals, especially acids.
- Sharp edges may damage the surface.
- Protect the equipment from moisture.
- Ideally, store the product in a locked room at a temperature of at least 15 °C and a maximum humidity of 65%.

Product modifications:

Any modification will impair safety and void the warranty!

Assembly

Tools required: 13 mm spanner, 17 mm spanner

Number of people required: 1

Time required: 30 min

Parts list:

No.	Quantity	Designation
1	8	Hex bolt M10 x 30
2	4	Hex bolt M10 x 130
3	6	Hex bolt M8 x 16
4	12	Washer A10,5
5	6	Washer A8,4

Assembly step 1

Place the base and the brace next to each other. Bolt the brace to the base using the 4 associated M10 × 30 hex bolts and 4 A10.5 washers.




Fig.2: Bolting the brace to the base

Assembly step 2

Bolt the elongated metal plate of the brace to the post using 3 M8 × 16 hex bolts and 3 A8.4 washers, fastening it into the slot nut provided in the post.




Abb.3: Verschraubung von Verstrebung und Spielpfosten

Assembly step 3

Place the additional weight on the base and bolt it on using 2 M10 × 130 hex bolts and 2 A10.5 washers.




Fig.4: Bolting the additional weight to the base

Assembly step 4

Repeat the three assembly steps in the same order for the second post.

Maintenance and care / additional information

Notes on regular checks:

- Carry out a visual inspection at regular intervals.
- As we continuously quality-check our products, technical changes may occur that lead to minor differences in the instructions.
- Regularly check that all bolted connections are securely tightened.
- Check the product for any damage and replace worn parts.
- Check the condition of the rubber caps/feet, as they can wear through use and may no longer fulfil their intended purpose.

If you have any questions, we will be happy to help.

Your Sport-Thieme Team