

# Sport-Thieme® Vario-Startblock

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



**Abb. 1:** v. l. n. r.: Sport-Thieme® Vario-Startblock Outdoor (Art.-Nr.: 123 5119), Indoor-Adapter (Art.-Nr.: 123 5122) und Indoor (Art.-Nr.: 260 4204)

## Produktbeschreibung

### Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Der Vario-Startblock dient als Startvorrichtung für verschiedene Laufdisziplinen und ist mit seiner 3-Block-Patent-Lösung ohne Verstellung sofort für Rechts- und Linksstarter einsatzbereit. Die Indoor-Ausführung kann zusätzlich in der Halle genutzt werden.

**Maße:** (max.) 74 x 33 x 13 cm

**Gewicht:** ca. 7 kg

**Gütezeichen:**



Geprüft nach EN 913:2009 (in Anlehnung)  
Geprüft durch TÜV Austria

## Warnzeichen / Hinweise



**Achtung!**

- Auf Kunststoffbahnen bitte nicht die angespitzten Sterngriffschrauben in den Boden schrauben, da sie diesen aufgrund ihrer Dicke beschädigen können!

### Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

**SPORT-THIEME®**  
Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

*Wir sind Ihr Team!*

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · [www.sport-thieme.de](http://www.sport-thieme.de)  
Tel. 053 57-18181 · Fax 053 57-18190 · [info@sport-thieme.de](mailto:info@sport-thieme.de)

## Montage

Benötigte Personenzahl: 1

Benötigte Zeit: 1 min

### Stückliste:

Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Art.-Nr.	
1	1	Hauptschiene mit vorderem Block	123 5119	260 4204
2	1	verstellbarer hinterer Doppelblock		
3	1	Stellschraube		
4	3	angespitzte Sterngriffschraube M8		
5	3	Erdanker	123 5122	
6	1	Indoor-Adapter		




Abb. 2: Komponenten des Vario-Startblocks Outdoor

Um den Vario-Startblock zu montieren, schieben Sie als erstes den Doppelblock ② auf die Hauptschiene ①. Verschieben Sie diesen dann in die gewünschte Position und fixieren Sie ihn dort mit Hilfe der Stellschraube ③. Wenn der Startblock entsprechend eingestellt ist, können Sie ihn anschließend je nach Untergrund mit den angespitzten Sterngriffschrauben ④ oder den Erdankern ⑤ am Boden fixieren, indem Sie diese durch die jeweiligen Löcher an den drei Blöcken stecken.

Sollten Sie den Vario-Startblock im Innenbereich benutzen wollen, so verzichten Sie auf die angespitzten Sterngriffschrauben und Erdanker und verwenden Sie stattdessen den Indoor-Adapter ⑥. Dieser wird dazu auf das hintere Ende der Hauptschiene gesteckt und mit Hilfe der Stellschraube fixiert. Anschließend wird der Startblock so aufgestellt, dass der Indoor-Adapter an einen festen Gegenstand, z. B. eine Wand, drückt, sodass er beim Start nicht verschoben werden kann.

## Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

### Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Ihr Sport-Thieme Team**