

486




EN 71

Art.Nr. 1839803



- DK** Samlevejledning
- GB** Assembly instruction
- DE** Montageanleitung



DK Brugervejledning og advarsler

Beregnet for 1 barn/børn fra 6-10 år.
Max. vægt: 75 kg.

ADVARSEL

- Må kun bruges under opsyn af en voksen.
- Må ikke bruges i nærheden af trapper, skrånende arealer, offentlig vej og omkring swimmingpools.
- Bør bruges med forsigtighed, da der kræves færdigheder for at undgå fald og sammenstød, der kan medføre skade på brugeren eller andre.
- Brug altid fodtøj.
- Tillad aldrig mere end 1 passager(er).

Vedligeholdelse

- Skift straks håndtagene ud, hvis de er defekte.
- Sørg for at gummikofanger altid er intakt.
- Sørg for passende luft i dækkene (se anbefaling på siden af dækket). Dækkene holder derved længere og punkterer ikke så let.
- Kontroller med jævne mellemrum at skruer og møtrikker ikke har løsnet sig.
- Sørg for at plastbøsningerne under sædet bliver skiftet, hvis de er slidte
- Hvis pedalerne støjer, smøres de med lidt syrefri fedt.
- Hvis sædet går stramt, smøres det med lidt syrefri olie.
- Undgå at træde på styrestængerne.
- Rengøres med vand og lidt opvaskemiddel. Brug *aldrig* en højtryksrenser.
- Opbevar køretøjet i et depot eller under et halvtag, når det ikke er i brug.
- Brug kun originale reservedele.

Reklamationsret

- Der ydes 5 års reklamationsret på stelbrud.
- På øvrige dele ydes 2 års reklamationsret, dog ikke for sliddele som dæk og slanger.
- Reklamationer anerkendes kun, hvis der ikke har fundet misbrug sted.

GB Instruction for Use and Warnings

Meant for 1 child(ren) of 6-10 years.
Max weight: 75 kg.

WARNING

- Adult supervision required.
- Never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys or swimming pool areas.
- The toy should be used with caution to avoid falls or collisions that could endanger the rider or others.
- Always wear shoes.
- Never allow more than 1 rider(s).

Maintenance instructions

- Replace handles immediately if they are damaged.
- Always make sure the rubber bumper is intact.
- Make sure the tyres are properly pumped up and check the recommended specification on the side of the tyre. The tyres will last longer and puncture less easily.
- Check regularly that no screws or nuts have worked loose.
- Be sure to replace the plastic linings under the seat when they are worn out.
- If the pedals are noisy, lubricate them with non-corrosive grease.
- If the seat does not glide properly oil it with light, neutral oil.
- Avoid stepping on the steering bars.
- Clean with water and a little washing-up liquid. *Never* use a high-pressure cleaner.
- Keep the vehicle in a storeroom or under a shed roof when it is not in use.
- Use original spare parts only.

Warranty

- A five-year warranty is applied on the frame.
- Other parts are guaranteed for two years, with the exception of wearing parts such as tyres and tubes.
- The warranty will not apply if the vehicle has been incorrectly used.

DE Gebrauchsanweisung und Warnhinweise

Für 1 Kind(er) im Alter von 6-10 Jahren.
Max. Gewicht: 75 kg.

ACHTUNG

- Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Nicht in der Nähe von Stufen, abschüssigen Auffahrten, Hügeln, Straßen, Wegen oder im Bereich von Schwimmbecken benutzen.
- Dieses Fahrzeug darf mit Vorsicht gefahren werden um Stürze und Zusammenstöße zu vermeiden, die für den Fahrer und andere gefährlich sein könnten.
- Immer Schuhe tragen.
- Nicht mit mehr als 1 Kind(ern) fahren lassen.

Hinweise zur Instandhaltung

- Defekte Griffe sofort austauschen.
- Darauf achten dass die Gummistoßstange stets intakt ist.
- Auf passenden Reifendruck achten (siehe hierzu Empfehlung seitlich am Reifen) Hierdurch erhöht sich die Lebensdauer der Reifen, zumal es weniger Reifenpannen gibt.
- Schrauben und Muttern in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz prüfen.
- Kunststoffbuchsen unter dem Sitz bei Verschleiß austauschen.
- Bei Geräuschen an den Pedalen diese mit ein wenig säurefreiem Fett schmieren.
- Bei nicht ausreichender Leichtgängigkeit des Sitzes diesen mit einem dünnen, säurefreien Öl schmieren.
- Möglichst nicht auf die Lenkstangen treten.
- Mit Wasser und ein wenig Spülmittel reinigen. *Niemals* Hochdruckreiniger benutzen.
- Das unbenutzte Fahrzeug in einem Depot bzw. unter einem Schutzdach aufbewahren.
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Reklamationsrecht

- Bei Rahmenbruch gilt ein fünfjähriges Reklamationsrecht.
- Für übrige Teile gilt ein zweijähriges Reklamationsrecht, jedoch nicht bei Verschleißteilen wie Reifen und Schläuchen.
- Reklamationen werden nur dann anerkannt, wenn es sich nicht um unsachgemäßen Gebrauch handelt.