

Allgemeine Informationen und Warnhinweise

- Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Verwendung nur unter Beaufsichtigung durch Erwachsene.
- Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil des Artikels und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.
- Achtung! Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern – Erstickungsgefahr! Unbedingt außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Babys und Kleinkindern aufbewahren!
- Achtung! Benutzung des Gerätes ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.
- Nach längerem oder bei häufigem Gebrauch alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.
- Verschlissene Teile umgehend mit einem Originalersatzteil erneuern.
- Das Produkt ist aus unterschiedlichen Hölzern gefertigt. Unter anderem Natur Birke, Buchenholz und Multiplex. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung oder kleine Asteinschlüsse zeugen von der Echtheit und sind nicht qualitätsmindernd.
- Wartung und Pflege: Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Keine lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernden Reiniger verwenden. Gerät vor Nässe schützen.

Montage


Bevor Sie mit der Montage der Gummipuffer an die Unterseite der Platte beginnen, schauen Sie sich bitte zunächst die Pfeile auf der Oberseite der Platte an, um die Gummipuffer der richtigen Seite zuordnen zu können. Ein Pfeil ist schmaler als der andere.

Die 4 niedrigen Gummipuffer sind für die Seite mit dem schmalen Pfeil gedacht, die 4 höheren für die Seite mit dem breiteren Pfeil.

Zur Montage setzen Sie zuerst von der oberen, rauen Plattenseite her (Seite mit Pfeilen), die Hülsenmuttern ein.

Dann versehen Sie alle Gummipuffer mit einer Flachrundkopfschraube (die niedrigen mit M6x25mm, die hohen mit M6x30mm). Dazu die Schrauben von unten bis zum Anschlag in den Gummipuffer eindrücken.

Nun können Sie die Puffer mit jeweils 2 Unterlegscheiben zwischen Puffer und Platte anschrauben.



Important information and warnings

- Warning! Not suitable for children under 14 years. Use only under adult supervision.
- Caution! Packaging is not part of the item(s) and must be disposed of before use.
- Warning! Plastic bags and foils do not belong in the hands of babies and small children – risk of suffocation! Keep out of reach of babies and small children!
- Caution! Use the device exclusively for the purposes described in these instructions.
- After longer or frequent use, check that the screws are tight and retighten if necessary.
- Replace worn parts immediately with an original spare part.
- The product is made of different woods. Among others from natural birch, beech, and multiplex. Deviations in color, structure, grain, or small knots inclusions prove the genuineness of the material and therefore are no reduction in quality.
- Maintenance and care: Can be wiped with a damp cloth. Do not use solvent-based, acidic, or abrasive detergents. Protect item from damp and wet.

Assembly

Before you start fitting the rubber bumpers to the underside of the panel, please first look at the arrows on the top of the panel so that you can assign the rubber bumpers to the correct side. One arrow is narrower than the other.

The 4 low rubber bumpers are intended for the side with the narrow arrow, the 4 higher ones for the side with the wider arrow.

To mount, first insert the sleeve nuts from the upper, rough side of the panel (side with arrows).

Then fit all the rubber buffers with a round-head screw (the low ones with M6x25mm, the high ones with M6x30mm). To do this, press the screws into the rubber buffer from below as far as they will go.

Now you can screw on the buffers with 2 washers each between the buffer and the panel.

