

SPORT-THIEME®

FITNESS-TRAMPOLIN „Jump“

Ø 140 cm

Montage- und
Bedienungsanleitung

Assembly and use instruction



INHALT

Verpackung	2
Entsorgung	2
Symbolerklärung	2
Spezifikation	4
Teileübersicht	4
Montage	5-6
Kundendienst	7

Verpackung

Umweltfreundliche, wiederverwertbare Materialien:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumten, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)




Entsorgung

Bitte achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung nach lokalen Vorschriften!



Symbolerklärung



WARNUNG
Enthält wichtige Hinweise zur Vermeidung von Personenschäden (Verletzungen)

CONTENT

Packaging	3
Disposal	3
Explanation of the symbol	3
Spezifikation	8
Part list	8
Assembly	9-10
Customer service	11

Packaging

Environmentally friendly, recyclable materials:

- Eco-friendly, recyclable packaging
- Formed parts of foam polystyrene containing no CFCs
- Polyethylene foils and bags
- Polypropylene tensions bands



Disposal

Caution: Returns can only be made in the original packaging.
 No exceptions. This guarantees sufficient protection of the device.
 The packaging should be retained while the guarantee is still in effect.



Explanation of the symbol




Spezifikation

- Ø 140 cm
- Höhe: 40 cm
- Stärke der Gummiseile: 6 mm
- Gewicht: 10 kg
- Max. Benutzergewicht: 120 kg
- Faltbar

Teileübersicht

- 1) Handgriff 1x
- 2) Verstellknopf 1 x
- 3) Gummiseile 60 x
- 4) Sprungtuch 1 x
- 5) Hauptrahmen 1 x
- 6) Standfüße 6x
- 7) Abdeckkappen 6 x
- 8) Klappsystem 2 x



Montage Trampolin

1. Eine zweite Person kann Ihnen den Auf- Abbau des Trampolins erleichtern.
2. Kinder dürfen das Trampolin nie eigenständig auf- oder abbauen, Einklemmgefahr!
3. Halten Sie die Finger beim auf- und zusammenklappen von den Knickstellen fern.
Um Verletzungen vorzubeugen bauen Sie das Trampolin nach dieser Anleitung auf!

Schritt 1

Suchen Sie sich einen ebenen Untergrund um Ihr Trampolin zusammenzubauen.
Legen Sie alle Teile sorgfältig vor sich auf den Boden. (Bild 1)




Schritt 2

Entfalten Sie das Trampolin zu einem Kreis. Montieren Sie anschließend die 6 Standfüße am Haupttrahmen. (Bild 2a und 2b)





Achten Sie auf Ihre Finger damit Sie sich diese nicht einklemmen.



Schritt 3

Bringen Sie nun die 60 Gummiseile am Hauptrahmen an. Seil durch die Lasche am Sprungtuch ziehen und über die Kugel am Rahmen stülpen. (Bild 3a bis 3d)



Schritt 4

Nun bringen dem Haltegriff am Hauptrahmen an. Und schon kann es losgehen. (Bild 4a und 4b)




Spezifikation

- Diameter: 140 cm
- Height: 40 cm
- Rubber ropes thickness: 6 mm
- Weight: 10 kg
- Max. user weight: 120 kg
- Foldable

Part list


- 1) handle 1pc
- 2) adjustable nut 1pc
- 3) rubber rope 60pcs
- 4) mat 1pc
- 5) frame tube 1pc
- 6) leg tube 6pcs
- 7) rubber protector 6pcs
- 8) the folding part 2pcs



Assembly trampoline

Step 1

Take all goods out of the box, list them like the above picture. (Pic. 1)





Step 2

Open the frame tube to a circle, and then turn the leg tubes to the frame one by one. (Pic. 2a and 2b)



Pay attention to your fingers so that you will not get damp.



Step 3


Put rubber rope through the loop of jumping mat, connect it onto the frame tube. Repeat this work until all tops of leg tubes are connected with rubber ropes, see the above pictures. (Please notice the numbers of loops between two leg tubes is 9) Then connect all rubber ropes onto the frame tube.(Pic. 3a to 3d)




Pic. 3a



Pic. 3b



Pic. 3c



Pic. 3d

Step 4

Twist the lower handle into the trampoline like the above picture, then insert the upper handle into the lower handle. And you can adjust the height of handle by turning the screw. (Pic. 4a and 4b)



Pic. 4a



Pic. 4b

SPORT-THIEME®

Sport-Thieme GmbH
Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben
Tel: 05357 - 18181
Fax: 05357 - 18190
info@sport-thieme.de
www.sport-thieme.de