

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3636015

Sportime Airhockey-Tisch „Blizzard“

Sportime 'Blizzard' Air Hockey Table



Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3636015

Herzlichen Glückwunsch!

Wir hoffen du wirst viel Spaß mit deinem neuen Airhockeytisch haben!



Bitte bewahre diese Aufbauanleitung auf!

- Bitte lese vor der Montage die Anleitung sorgfältig durch und mache dich mit den Bauteilen vertraut
- Bitte überprüfe vor Beginn der Montage ob alle Teile vollständig sind.



Kontakt Information:

Sport-Thieme GmbH
Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben

sport-thieme.de
info@sport-thieme.de
Tel. 05357 18181



Warnung!

- Bitte bewahre Bälle außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Bitte lese die Aufbauanleitung sorgfältig um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden

Congratulations!

We hope you will enjoy your new air hockey table for many years to come



Please keep your instructions for future reference.

- Read the instructions carefully and check you have all the required parts before assembly.



Contact details:

Sport-Thieme GmbH
Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben, Deutschland

sport-thieme.com
info@sport-thieme.com
Tel. +49 5357 181 503





Warning!

- Please keep the balls out of reach of children.
- Please read the assembly instructions carefully to avoid damage or injury.

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3636015

Stückliste/Parts list 1/2

P1  1x Hauptteil / Tischplatte Main section / table top	P2  4x Tischbein Leg	P3  2x Beinverkleidung A Leg Panel A	
P4  2x Beinverkleidung B Leg Panel B	P5  1x Mittelstütze Mid support panel	P6  2x Verkleidung Längsseite Lower Side Panel	P7  2x Verkleidung Stirnseite Lower End Panel
P8R  2x Rechtes Eckteil Right Corner Post	P8L  2x Linkes Eckteil Left Corner Post	P9  8x Stützteile Support Bracket	P10  4x Verstellbarer Fuß Leg Leveler
P11  4x Verkleidung Beinsockel Leg Base Trim	P12  2x Puck-Fänger Puck Collection	P13  1x Elektronische Anzeigetafel Electronic Scorer	P14  1x Schaltkonsole (A), Switch Box (A)
P15  1x Sockel (B) Pole Base (B)	P16R  2x Stützstange – rechts Brace Pole – right	P16L  2x Stützstange – links Brace Pole – left	P17  2x Zubehör-Halterung Storage Bracket

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3503225

Stückliste/Parts list 2/2

H1  4x Bolzen 3/16"x1-3/4" 3/16"x1-3/4" Bolt	H2  16x Bolzen 1/4" 1/4" Bolt	H3  12x Bolzen 3/8" 3/8" Bolt	H4  4x Unterlegscheibe 3/16" 3/16" Flat Washer
H5  16x Unterlegscheibe 1/4" 1/4" Flat Washer	H6  12x Unterlegscheibe 3/8" 3/8" Flat Washer	H7  48x Schraube 1/2" 1/2" Round Screw	H8  48x Schraube 3/4" 3/4" Round Screw
H9  4x Schraube 1" 1" Round Screw	H10  4x Bolzen 3/16"x1-3/4" 3/16"x1-3/4" Bolt	H11  2x Bolzen 3/16"x2-5/8" 3/16"x2-5/8 Bolt	H12  6x Mutter 3/16" 3/16" Lock Nut
A1  4x Schieber Striker	A2  6x Puck Puck	A3  2x Innensechskantschlüssel Allen Key	A3  1x Klebstoff Glue
A5  1x (A5)-Transformator (A5)-Transformer			

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3636015

Aufbauanleitung

HOCKEYTISCH AUFBAU

WARNHINWEIS: Für den Aufbau des Hockeyschischs werden zwei Erwachsene benötigt.

- 1) Finde eine freie ebene Fläche, auf der du deinen Hockeyschisch aufbauen kannst. Wir empfehlen, den Lieferkarton flach zu drücken und den Tisch darauf aufzubauen, um die Bauteile während des Aufbaus zu schützen. Lege die Tischplatte P1 mit der Spielfläche nach unten auf den Boden.

Abb. 1




Figure 1

- 2) Befestige die Beinverkleidungen P3 wie in ABBILDUNG 2 dargestellt mit 1/4"-Bolzen H2 und Unterlegscheiben H5 an den Beinen P2. Wiederhole diesen Schritt für alle Beine und Beinverkleidungen.

Abb. 2




Figure 2

- 3) Befestige die Mittelstütze P5 wie in ABBILDUNG 3 dargestellt mit 3/16"-Bolzen H1 und Unterlegscheiben H4 an der Beinverkleidung P3.

Abb. 3




Figure 3

User manual

HOCKEY TABLE ASSEMBLY

WARNING: TWO ADULTS NEEDED TO ASSEMBLE HOCKEY TABLE

- 1) Find a clear level area to assemble your hockey table on. We recommend flattening the out delivery carton and building the table on it to protect parts during assembly. Place the main section table top P1 on the ground, playing surface face down.

- 2) Attach the leg panels P3 to the legs P2 using 1/4 bolts H2 and flat washers H5, as shown in FIGURE 2. Repeat this step for all the legs and leg panels.

- 3) Attach the mid support panel P5 to the leg panel P3 using 3/16 bolts H1 and flat washers H4, as shown in FIGURE 3.

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3636015

Aufbauanleitung

- 4) Befestige die Beinverkleidungen P4 wie in ABBILDUNG 4 dargestellt mit 1/4"-Bolzen H2 und Unterlegscheiben H5 an der freiliegenden Seite der Beine P2.

Abb. 4




Figure 4

Die folgenden Schritte erfordern die Verwendung des mitgelieferten Klebstoffs A4, um die Bauteile aneinander zu befestigen. Trage hinter den Holzklötzen an der Unterseite und an den Rändern der Stützteile Klebstoff auf. Wische überschüssigen Klebstoff mit einem feuchten Tuch ab.

- 5) Bringe die entsprechenden Eckteile P8R & P8L wie in ABBILDUNG 5 dargestellt mit Schrauben H7 in den Ecken an.
6) Befestige die Verkleidungen der Längsseiten P6 und der Stirnseiten P7 wie in ABBILDUNG 5 dargestellt mit Schrauben H8. Achte darauf, dass die Kanten der unteren und oberen Zargen bündig miteinander abschließen. Befestigen dann die Stützteile P9 wie in ABBILDUNG 5 dargestellt mit Schrauben H8 zwischen den Verkleidungen und dem Rahmen.

WARNHINWEIS: Die mit „L“ gekennzeichneten Eckteile P8R & P8L sollten an der Verkleidung der Längsseite P6 befestigt werden. Das mit „S“ gekennzeichnete Eckteil P8 sollte an der Verkleidung der Stirnseite P7 befestigt werden.

The following steps will require use of the glue provided A4 to help secure the parts together. Apply glue behind the wooden blocks on the lower and on the edges of the support brackets, wipe off any excess glue during the process with a damp cloth.

- 5) Attach the relevant corner posts P8R & P8L to the corners using screws H7 as shown in FIGURE 5.
6) Attach the lower side panels P6 and the lower end panels P7 using screws H8, as shown in FIGURE 5. Make sure the edges of the lower and upper aprons are flush with each other. Next attach the support brackets P9 between the lower panels and the frame using screws H8 as shown in FIGURE 5.

WARNING: The corner post P8R & P8L with „L“ marked on it should be attached to the lower side of panel P6. The corner post P8 with „S“ marked on it should be attached to the lower end panel P7.

Abb. 5




Figure 5

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3636015

Aufbauanleitung

- 7) Befestige die zuvor zusammengebauten Beinestelle mit den 3/8"-Bolzen H3 und den Unterlegscheiben H6 wie in ABBILDUNG 6 dargestellt an der Tischplatte.
- 8) Befestige die Beinsockelverkleidung P11 wie in ABBILDUNG 6 dargestellt mit Schrauben H7 an den Beinen.

User manual

- 7) Attach the previously made leg assemblies to the main section table top using 3/8 bolts H3 and flat washers H6, as shown in FIGURE 6.
- 8) Attach the leg base trim P11 to the legs using screws H7, as shown in FIGURE 6.

Abb. 6




Figure 6

- 9) Schraube einen verstellbaren Fuß P10 wie in ABBILDUNG 7 dargestellt unten in jedes Bein.

- 9) Screw ane leg leveler P10 into the bottom of each leg, as shown in FIGURE 7.

Abb. 7




Figure 7

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3636015

Aufbauanleitung


- 10) Befestige die Anzeigetafel mit den Bolzen H11 und den Muttern H12 an beiden Stützstangen. Führe nun das Kabel der Anzeigetafel nach unten durch die Schaltkonsole P14. Stecke die Stützstangen in die Schaltkonsole und befestige sie mit den Bolzen H12 und den Muttern H10. Verbinde den 5-poligen Stecker des Kabels der Anzeigetafel mit dem 5-poligen Stecker der Schaltkonsole. Diese Kabelgruppe wird innerhalb der Schaltkonsole platziert, bevor du diese an der Bande befestigst.

User manual

- 10) Secure the scoreboard to both brace poles using H11 bolts and H12 locknuts. Now feed the scoreboard wire down through the P14 switch box. Insert and secure the brace poles to the switch box using H12 bolts and H10 lock nuts. Connect the 5-pin plug from the scoreboard wire to the 5-pin plug from the switch box. This wire group will be placed inside the switch box before you attach it to the top rail.

Abb. 8

Figure 8



Scoreboard wire	= Kabel der Anzeigetafel
From switch box	= Vom Schaltkasten
5-pin plug	= 5-poliger Stecker
Puck sensors, 3-pin plugs	= Puck-Sensoren, 3-poliger Stecker

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3636015


Aufbauanleitung

- 11) Befestige den Sockel P15 der Anzeigetafel-Einheit mit Schrauben H9 oben an der Bande.
Führe dann die Verkabelung der Schaltkonsole P14 (3-polige Stecker, Adapterbuchse) durch die Bande nach unten und befestige den Sockel von P14 mit Schrauben H9 oben an der Bande.
Verbinde die 3-poligen Puck-Sensorstecker vom Hauptstromkreis-kabel mit den 3-poligen Sensorsteckern von jedem Tor.
Stecke den Stecker der Lüftermotoren in eine der verbleibenden Steckdosen der Steckdosenleiste.
Stecke nun den 2-poligen Stecker von der Schaltkonsole direkt in die Wandsteckdose.
Jetzt kannst du mit den grünen und roten Knöpfen an der Schaltkonsole alle Funktionen des Tisches vollständig bedienen.
- 12) Befestige die Zubehör-Halterungen P17 mit den Schrauben H7 an den Stützen der Anzeigetafel.

User manual

- 11) First attach the P15 base of the scoreboard assembly to the top rail using H9 screws.
Next, feed the wiring from the P14 switch box (3-pin plugs, female adaptor plug) down through the top rail, and secure the P14 base to the top rail using H9 screws.
Connect the 3-pin puck sensor plugs from the main circuit wire to the 3-pin sensor plugs from each goal.
Insert the plug from the fan motors into one of the remaining outlets on the power strip.
Now insert the 2-prong plug from the switch box directly into the wall outlet.
Now you will be able to fully operate all functions of the table using the green and red buttons on the switch box.
- 12) Attach the P17 storage brackets to the brace poles using H7 screws.

Abb. 9
Figure 9



From fan motors	= Von den Lüftermotoren
From switchbox	= Von der Schaltkonsole
From scoreboard wire	= Vom Kabel der Anzeigetafel
Puck sensor wire, 3-pin plug	= Puck-Sensorkabel, 3-poliger Stecker

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3636015

Entsorgungshinweis:

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Notes on Disposal

This electrical or electronic device must not be disposed of in household waste at the end of its service life. Free collection points for waste electrical equipment, as well as additional acceptance points for the reuse of devices, may be available in your area. You can obtain the addresses from your local or municipal administration. If the old electrical or electronic device contains personal data, you are responsible for deleting it before returning the device. If it is possible without destroying the old electrical or electronic device, please remove old batteries, rechargeable batteries, or lamps before disposing of the device and place them in a separate collection.

Meaning of the 'Crossed-Out Wheelie Bin' Symbol



The symbol of a crossed-out wheelie bin, which is regularly displayed on electrical and electronic devices, indicates that the respective device must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.