

19. Schritt:

Legen Sie den Außenbezug auf den Rahmen und Den Behälter und ziehen Sie den Reißverschluss zu.



20. Schritt:

Wenn Sie das Wasserbett einschalten, stellen Sie die Temperatur auf ca. 28° C ein und regulieren Sie die Gradzahl, wie gewünscht. Nach etwa 24 Stunden wird das Wasserbett die gewünschte Temperatur erreicht haben.

Pflegehinweise:

1. Falls die Bewegung des Wassers Geräusche verursacht, befindet sich Luft in der Matratze. Diese müssen Sie dann entfernen.
2. Einmal im Jahr sollte eine Flasche Aufbereiter hinzugefügt werden, um das Wasser frisch zu halten.
3. Die Vinylflächen sollten mit warmem Seifenwasser abgewischt werden. Benutzen Sie KEINE chlorhaltigen Produkte.
4. Bei Temperaturschwankungen im Raum kann es zu Bildung von Kondens-Wasser kommen. Lüften Sie aus diesem Grund regelmäßig den Raum in dem das Wasserbett steht. Dazu entfernen Sie den Kunstlederbezug, öffnen den Reißverschluss für die Abdeckung und schlagen diese auf.
5. Pflegen Sie regelmäßig die Außenhaut des Wasserkerns und die Sicherheitsfolie mit einem Wasserbett-Vinylreiniger, um diese Materialien weich und flexibel zu halten. (Eine besondere Aufmerksamkeit im Punkt Pflege sollte den Ecken des Wasserkerns gewidmet werden.)
6. Die Oberbezüge der Wasserbetten (außer Kunstlederbezüge) sind waschbar. Die entsprechenden Hinweise befinden sich auf den waschbaren Materialien.

Montageanleitung

Rompa-Musikwasserbett

Art.-Nr. 169 3818 ff.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



1011701 · © 2011 Sport-Thieme GmbH

SPORT-THIEME®
Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Wichtig: Bitte überprüfen Sie in Anwesenheit des Spediteurs die Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nutzen Sie dazu den, der Lieferung beiliegenden Lieferschein.

Teile-Liste Artikel 169 3834 und 169 3821:

- 1x linkes Gestell
- 1x rechtes Gestell
- 1x Wasserkernmatratze
- 1x PVC Außenbezug
- Grundplatte(n) mit Lautsprechergitter
- 1x Heizung mit Kontrolleinheit
- 4x geformte Schaumstoffwände
- 1x Sicherheitsfolie
- 1x Auffüllzubehör: Schlauch, Luftabsaugsystem
- 1x Verstärker
- 2x Verbindungskabel (Verstärker–Lautsprecher)

Teileliste Artikel 169 3818:

- 1x Gestell
- 1x Wasserkernmatratze
- 1x PVC Außenbezug
- Grundplatte(n) mit Lautsprechergitter
- 1x Heizung mit Kontrolleinheit
- 4x geformte Schaumstoffwände
- 1x Sicherheitsfolie
- 1x Auffüllzubehör: Schlauch, Luftabsaugsystem
- 1x Verstärker
- 2x Verbindungskabel (Verstärker–Lautsprecher)

Bitte beachten Sie, dass die Montage des Rompa-Musikwasserbettes von 2 Personen durchgeführt werden sollte!

Machen Sie Nahe einer Steckdose ausreichend Platz für die Matratze frei und säubern Sie diese vor dem Aufbau.

Ein Arbeitsbereich sollte in der Nähe der gewünschten Position freigemacht werden.

1. Schritt:

Verbinden Sie das linke Gestell mit dem rechten Gestell. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse für den Verstärker und die Lautsprecher auf einer Seite und nebeneinander liegen.



2. Schritt:

Stecken Sie die Verbindungskabel in die dafür vorgesehenen Anschlüsse am Wasserbett und verbinden Sie diese mit dem Verstärker. Schließen Sie die Tonquelle an den Verstärker an. Nutzen Sie dazu die separate Bedienungsanleitung des Verstärkers. Schalten Sie die Musikanlage ein und überprüfen Sie die Funktion der Lautsprecher.



3. Schritt:

Legen Sie den PVC Bezug mit dem verstärkten Abschnitt nach unten auf den Boden.



4. Schritt:

Öffnen Sie den Reißverschluss, ziehen Sie das Oberteil zurück und lassen Sie es offen liegen. Falls das Bett an einer Wand steht, befestigen Sie ein Band am Reißverschluss, um das Öffnen und Schließen im gefüllten Zustand zu erleichtern.



5. Schritt:

Suchen Sie an dem der Stromzufuhr am nächsten liegenden Ende der Matratze nach dem verstärkten abschnitt unten im Bezug. Führen Sie mit einer Schere oder einem Messer einen Schnitt in die Mitte dieses verstärkten Abschnittes.



6.Schritt:

Legen Sie die Grundplatte(n), mit den Kabelrinnen zu der Mitte und dem Lautsprechergitter nach oben, in den Boden des Bezuges. Lassen Sie einen Abstand von 20mm zwischen den Platten. Auf die Einzelmatratze, die nur eine Platte hat, trifft dies nicht zu.

7.Schritt:

Verbinden Sie die Kontrolleinheit mit der Stromzufuhr, stellen Sie es auf Minimum und erhöhen Sie die Temperatur bis das Licht angeht. Schalten Sie es dann wieder aus, da das Heizkissen nur bei befülltem Wasserbehälter ständig an geschaltet sein darf.



8.Schritt:

Bringen Sie das Heizkissen zwischen den beiden Lautsprechern am einen Ende der Matratze in Position (bei Einzelmatratzen in der Mitte positionieren) und stellen Sie sicher, dass kein Druck auf die Kabel ausgeübt wird.



9.Schritt:

Führen Sie das Kabel des Heizkissens durch die Kabelrinne zwischen den Platten entlang, bis es durch den verstärkten Abschnitt austritt.



10.Schritt:

Stellen Sie sicher, dass das Heizkissen richtig herum liegt und dass das Kabel in der Kabelrinne liegt.




11.Schritt:

Legen Sie die geformten Schaumstoffwände um den Rand des Bezuges und schrauben Sie diese an der Grundplatte fest.



12.Schritt:

Nun wird die Sicherheitsfolie so auf den Boden des Bezuges gelegt, dass sie über die Seiten des geformten Schaumstoffrahmens passt. Schlagen Sie den überstehenden Rand um den Schaumstoffrahmen. Die Sicherheitsfolie soll einen Wasseraustritt bei eventuellem Defekt der Wassermatratze verhindern.



13.Schritt:


Legen Sie den Wasserbehälter auf die Einlage und stellen Sie sicher, dass sich die Matratze in der gewünschten Endposition befindet.

Hinweis: Ist die Matratze gefüllt, kann sie nicht mehr verschoben werden.



14.Schritt:

Ziehen Sie die Füllvorrichtung hoch und benutzen Sie den mitgelieferten Schlauch, um den Behälter mit Leitungswasser zu füllen.



15.Schritt:

Wenn das Wasser 3 cm hoch steht, ziehen Sie an den Ecken des Behälters, um Falten zu entfernen.

16.Schritt:

Unterbrechen Sie den Füllvorgang, wenn der Behälter halb voll ist und fügen Sie den Wasseraufbereiter hinzu. Danach können Sie den Behälter dann vollständig befüllen, sodass der Wasserstand mit der Oberkante des Rahmens übereinstimmt.

17.Schritt:

Schrauben Sie das Luftabsaugsystem in die Öffnung des Wasserbehälters und pumpen Sie die Luft ab. Achten Sie darauf, dass Sie kein Wasser absaugen. Entfernen Sie soviel Luft wie möglich, indem Sie vorsichtig mit einem Stab über die Oberfläche fahren und die Luft zur Öffnung zu bewegen.

18.Schritt:

Bringen Sie das Ventil und die Kappe an.