

Absperrseil „SCHWIMMEND“

Speziell für Badeseen, Talsperren und alle Bereiche die abtrennt werden müssen.

Ein spezielles, selbstschwimmendes 20 mm starke Seil, das im Bäderbereich ohne Schwimmbojen eingesetzt wird. Für den Seebereich empfehlen wir das Absperrseil mit Schwimmbojen in einem Abstand von maximal 3 Metern. Bessere Sichtbarkeit für den Badegast, Aufsichtspersonal und erhöhter Auftrieb durch große Schwimmbojen 260 x 200 mm.



Art. 3162402 Absperrseil SCHWIMMEND, rot

- 20 mm Durchmesser, DIN H 83307
- Spiralgeflochten, PP-multifil, sehr geschmeidig, drallfrei, keine Wasseraufnahme
- Bruchlast 2800 daN

Art. 3162200 Endbefestigung für Absperrseil V4A

- 2 Seilkauschen 20 mm
- 2 Bügelklemmen
- 2 Karabinerhaken 10 x 115 mm



Art. 3162503 Schwimmboje, orange

- Auftrieb 1,80 kg
- Gewicht: ca. 550 g
- Abmessung 260 x 200 mm
- Lochdurchmesser 28 mm



Montage

Benötigte Werkzeuge:

Benötigte Personenzahl: 1-2

Benötigte Zeit: 20 min (nach Länge der Leine)

Montage:

Prüfen Sie vor der Montage des Artikels die Gegebenheiten an der vorgesehenen Befestigungsstelle. Die vorhandene Konstruktion muss ausreichend tragfähig sein, um die auftretenden Zugkräfte der Befestigungselemente sicher aufnehmen zu können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Konstruktion diesen Anforderungen entspricht, ziehen Sie bitte einen Statiker zurate.

Befestigungsmaterial:

Verwenden Sie das Befestigungsmaterial entsprechend der Beschaffenheit Ihrer bauseits vorhandenen Konstruktion.

Montageschritt 1

1. Hängen Sie die Seite mit dem Karabinerhaken an dem vorhandenen Befestigungspunkt ein.
2. Die Bügelklemmen lösen und das 20 mm PP-Multifil-Seil spannen und die Bügelklemmen wieder festziehen.
3. Spannen Sie die Leinen bis sie gerade im Wasser liegen.
Bitte überspannen Sie die Leinen nicht!

Bitte beachten, dass eine Überspannung zu Schäden führen kann!

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Reinigen Sie die Leine regelmäßig mit klarem Wasser.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.