

MEDICAL PLUS FED – 500/2004

Bedienungsanleitung



Starten Sie stets mit einer sanften Massage. Sie können auch eine Woldecke auf den Sessel legen, um die Massage sanfter zu machen. Die Massage sollte Ihnen stets gut tun.

Alle nachfolgenden Sicherheitshinweise sind wichtig. Hinweise bitte stets genau beachten!

- Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vollständig und aufmerksam durch bevor Sie Ihren Massagesessel benutzen
- Diese Sicherheitshinweise sollen helfen Verletzungen oder Schäden zu vermeiden und den korrekten, sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Jeder dieser Sicherheitshinweise beinhaltet die möglichen Folgen bei nicht ordnungsgemäßer Handhabung.
- Nachdem Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen haben, bewahren Sie diese bitte so auf, dass sie auch andere Personen die den Massagesessel benutzen, vor Gebrauch lesen können.

Vorsichtsmaßnahmen

Stellen Sie sicher, dass sich niemand (besonders keine Kinder) hinter dem Massagesessel befindet, während Sie die Rückenlehne verstellen.
damit niemand verletzt oder eingeklemmt wird

Stellen Sie sicher, dass sich nichts und niemand (besonders keine Tiere oder Kinder) unter dem Sessel befindet, bevor Sie die Fußablage heben oder senken.
damit niemand verletzt oder eingeklemmt werden kann

Bitte achten Sie darauf, dass das Kabel nicht um das Rückteil gewickelt ist oder sich an sonstigen Hindernissen verhakt hat, während Sie das Rückenteil bewegen.
es könnte sonst zu unvorhergesehenen Schäden am Kabel führen

Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich die Hände nicht zwischen Rückenlehne und Armlehne einklemmen.
Verletzungsgefahr

Versuchen Sie nicht, auf die Armlehne, das Fußteil oder die Rückenlehne zu steigen.
der Massagesessel könnte kippen Verletzungsgefahr

Erlauben Sie Kindern nicht, den Massagesessel zu benutzen und achten Sie darauf, dass keine Kinder in Nähe des Sessels spielen.
Verletzungsgefahr

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gezogen ist bevor irgendwelche Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. Ziehen oder stecken Sie den Netzstecker niemals mit nassen oder feuchten Händen aus/in die Steckdose.
Verletzungsgefahr oder Gefahr von Elektroschock

Sollte das Bezugsmaterial beschädigt sein und der Massagemechanismus blank liegen, benutzen Sie den Massagesessel nicht mehr, sondern geben Sie ihn umgehend zur Reparatur.

Verletzungsgefahr

Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät selbständig zu reparieren. Erlauben Sie niemanden, außer Fachpersonal, das Gerät zu reparieren.

Feuergefahr, Gefahr von elektrischen Schlägen, Verletzungsgefahr

Um Verletzungen und gesundheitliche Schäden zu vermeiden, sollten folgende Personenkreise vor Benutzung des Massagesessels einen Arzt konsultieren:

- Personen die sich in medikamentöser Behandlung befinden oder Personen, die sich ständig unwohl fühlen
- Personen, die unter einem bösartigen Tumor leiden
- Personen mit Herzerkrankungen
- Frauen während Ihrer Menstruation oder in der Schwangerschaft
- Personen mit Leiden, die absolute Ruhe erfordern
- Personen mit Wirbelsäulenschäden
- Personen, die die Massage für verletzte oder in Behandlung stehende Körperteile nutzen möchten
- Personen mit Fieber (38° C oder mehr)
- Personen mit schwachen Knochen (z.B. Osteoporose, etc.)

In diesen Fällen fragen Sie bitte vor Benutzung Ihres Sessels Ihren Hausarzt!

Hinweise

Sollten Sie Übelkeit oder Unwohlsein während der Benutzung des Massagesessels verspüren, schalten Sie sofort ab.

Gefahr von Erkrankungen

Versuchen Sie die Massage bis zu 15 Minuten zu nutzen, wobei eine punktuelle Massage 5 Minuten nicht überschreiten sollte.

bei längerer Benutzung der punktuellen Massage könnte ein Umkehrereffekt auftreten

Bevor Sie sich langsam in den Massagesessel setzen, prüfen Sie bitte die Position der Massagerollen. Drehen Sie Ihren Körper nicht, sondern legen Sie sich gerade hin, so dass die Wirbelsäule zwischen den Massagerollen liegt.

Verletzungsgefahr der Wirbelsäule

Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern ausschließlich am Stecker, wenn Sie das Netzkabel ausstecken wollen.

Gefahr von Stromschlägen, Kurzschlüssen, Feuer

Sollte das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker ausgesteckt ist.

Gefahr von Stromschlägen und Feuer

Benutzen Sie den Sessel niemals unbekleidet

Verletzungsgefahr

Stellen Sie den Sessel niemals um, während er von jemanden benutzt wird

Sessel könnte kippen oder umfallen.

Versichern Sie sich, dass nach Benutzung des Sessels der Netzschalter auf [off] / [aus] Position steht und der Sperrschalter auf [lock] Position.

Gefahr von Unfällen und Verletzungen

Versuchen Sie nicht, die Rückenabdeckung gewaltsam zu entfernen oder sich daran zu hängen.

sie könnte sonst herausbrechen oder die Massagetechnik könnte beschädigt werden Verletzungsgefahr

Versuchen Sie nicht, das Kabel gewaltsam zu biegen, ziehen, verdrehen oder bündeln.

Kabel könnte beschädigt werden und elektrische Schläge oder Feuerentfackung verursachen

Benutzen Sie den Sessel nur in der vorgegebenen Voltzahl.

Gefahr von Stromschlägen und Feuer

Benutzen Sie das Gerät weder im Badezimmer noch an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Gefahr von Stromschlägen bzw. Beschädigungen

Sollte das Gerät ausfallen, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker um Unfällen oder Verletzungen vorzubeugen und fragen Sie Ihren Händler nach Inspektions- bzw. Reparaturanweisungen.

Gefahr von Stromschlägen, undichten Stellen, Kurzschlüssen, Feuer

Ziehen Sie bei Stromausfall bitte den Netzstecker und legen Sie den Hauptschalter auf [off] / [aus]

es könnte sonst gefährlich werden, sobald wieder Strom vorhanden ist

Schlafen Sie während der Massage nicht ein.

Verletzungsgefahr

Benutzen Sie den Massagesessel nicht im Bereich des Kopfes, der Arme, der Knie oder des Unterleibs

es könnte Ihnen sonst übel werden oder zu Verletzungen kommen

Legen Sie ein weiches Handtuch oder etwas Ähnliches in den Nacken, damit er geschützt ist.

Benutzen Sie den Sessel ausschließlich für den Zweck der Massage.

Gefahr von Unfällen oder Verletzungen

Benutzen Sie das Gerät nicht in Verbindung mit anderen medizinischen Geräten (ausschließlich Fußmassagegeräte)

Gefahr von Unfällen und Verletzungen

Sollte das Kabel, der Stecker oder die Steckdose beschädigt sein, benutzen Sie den Sessel bitte nicht.

Gefahr von Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Feuer

Platzieren Sie den Sessel auf ebenen Boden

Sessel könnte kippen Verletzungsgefahr

Bei Erstbenutzung des Massagesessels beginnen Sie mit einer sanften Massage.

WARNUNG

Personen, die von einem oder mehreren der unten aufgelisteten Symptome betroffen sind, sollten vor Verwendung der Massagefunktion ihren Arzt konsultieren.

- Personen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden oder sich krank fühlen
- Personen, die körperlich ruhiggestellt werden sollen
- Personen, die z.B. unter Osteoporose leiden
- Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, an Angina pectoris erkrankt oder Herzinfarkt gefährdet sind
- Schwangere oder während der Menstruation
- Personen mit hohem Bluthochdruck
- Personen mit bösartigen Tumoren

Vorsicht

<p>Den Massagesessel auf ebenem Untergrund aufstellen und verwenden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Sessel kann auf unebenem Untergrund kippen, Verletzungsgefahr. 	<p>Fühlen Sie sich unwohl oder empfinden Sie Schmerzen aufgrund einer zu intensiven Stimulation während der Anwendung des Sessels, beenden Sie die Anwendung unverzüglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es besteht Verletzungsgefahr.
<p>Die Behandlungszeit für die einzelnen Körperpartien auf max. 5 Minuten, für die gesamte Rückenpartie auf höchstens 15 Minuten begrenzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine übermäßig lange Behandlungszeit verursacht unerwünschte Stimulation von Nerven und Muskeln, was sich kontraproduktiv auswirken kann. 	<p>Wird der Sessel bewegt, muss vorher sichergestellt werden, dass die Kabel sauber gebündelt sind. Zum Transport sind mindestens zwei Personen (eine auf jeder Seite) erforderlich. Sessel an der Unterkante der Armlehnen greifen. Zum Bewegen des Sessels, diesen nicht am Rückenlehnen-Verstellhebel tragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Personen können aus dem Gleichgewicht geraten und den Sessel fallen lassen.
<p>Beim Aufstellen des Sessels eine Matte unter dem Sessel platzieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Sessel kann sonst den Fußboden beschädigen. 	<p>Den Sessel langsam und vorsichtig auf dem Fußboden abstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Sessel kann sonst den Fußboden beschädigen.
<p>Nachdem Sie die Stellung der Massagekugeln geprüft haben, setzen Sie sich bitte langsam in den Sessel, so dass sich die Massagekugeln rechts und links von der Wirbelsäule befinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es besteht Verletzungsgefahr. 	<p>Das Netzkabel korrekt einstecken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es besteht Stromschlaggefahr. • Es kann ein Kurzschluss ausgelöst werden und es besteht Brandgefahr.
<p>Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel herausgezogen ist, wenn die Stromversorgung abgeschaltet und das Gerät nicht verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Netzkabel kann unterbrochen oder kurzgeschlossen werden; dadurch kann Brandgefahr entstehen. 	<p>Den Sessel nicht verwenden, wenn lockere Kontakte der Stromversorgung festgestellt werden. Defekte Netzkabel und/oder Stecker sind durch den Lieferanten oder einen qualifizierten Fachmann zu ersetzen, um Gefahren wie Elektroschock, Kurzschluss usw. zu vermeiden.</p>

Hinweis

Den Sessel nur bekleidet benutzen.

Vor Betätigung der Bedientasten prüfen, ob sich der Sessel in ordnungsgemäßer Stellung befindet.

- Ein abrupter Wechsel der Betriebsart kann Schwindel verursachen.

Wird der Sessel kontinuierlich verwendet, sollten zwischen den Anwendungen angemessene Pausen eingelegt werden.

Nicht auf den Sessel springen oder hart mit den Füßen dagegen drücken.

- Die Nähte bzw. der Überzugsstoff können reißen.

Verschmutzungen z.B. durch Badezusätze (insbesondere schwefelhaltige) oder Substanzen wie z.B. Haarfestiger auf dem Rückenlehnenpolster der Kopfstütze, der Armlehnen (links oder rechts) oder dem Sitzkissen sind unverzüglich mit einem trockenen Tuch zu entfernen.

Bei Gewittern ist die Verwendung des Sessels einzustellen, die Stromversorgung auszuschalten und das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.

- Blitze können Funktionsstörungen des Sessels verursachen.

Den Sessel nicht unter direkter Sonneneinstrahlung setzen.

- Die Sitzüberzüge können sich verfärben.

WARNUNG ♦ Schalten Sie bitte nach dem Gebrauch des Gerätes immer den Hauptschalter aus bzw. ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose

- ♦ Kinder und Behinderte sollten den Massagesessel nur unter entsprechender Aufsicht benutzen
- ♦ Benutzung oder Aufbewahrung des Gerätes darf niemals in feuchten oder nassen Räumen erfolgen!
- ♦ Verwenden Sie niemals scharfe oder spitze Gegenstände
- ♦ Wir empfehlen, von Zeit zu Zeit eine Überprüfung Ihres Massagesessels in Bezug auf Beschädigungen durchzuführen (z. B. Anschlusskabel/Überzug etc.). Bei Beschädigungen darf das Gerät erst nach erfolgter Reparatur wieder in Betrieb genommen werden!
- ♦ Ziehen Sie niemals an dem Anschlusskabel des Gerätes!
- ♦ **Achtung: Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, der Sender könnte beschädigt werden!**

Bietet eine gemischte Massagefunktion mit Rollendruckmassage und Luftdruckmassage:

4 Rollen liefern professionelle Techniken für eine Massage der oberen und unteren Körperhälfte. 14 Luftzellen liefern eine feinfühligere Massage für die untere Körperhälfte.

Vibrationsfunktion für Rücken- und Sitzbereich.

Fußteil ist längenverstellbar, so dass Sie Ihre Waden darauf legen können.

Verschiedene Massageabläufe / -programme:

- 5 Healthcare – Programme
- 3 Wohlfühl (well-being) Programme
- autom. Erkennung von Massagepunkten

Rückenlehne in einem Winkel von 120° - 170° verstellbar.


Bedienteil mit Display gibt Ihnen den Ablauf der einzelnen Programme an.

Ausgestattet mit einer Luftdruckeinheit um das Fußteil zu erhöhen bzw. abzulassen.

Bedienteilhalterung

Ausgestattet mit autom. Timerfunktion.

Beschreibung der einzelnen Teile



Bedienteil



Display (klein)
Zeigt den aktuellen Ablauf an.

Display (groß)
Zeigt das gewählte Programm, den aktuellen Massagepunkt und die verbleibende Zeit an.

Power-Knopf / Einschaltknopf

Shoulder position adjustment
Mit den up/down (hoch/runter) Tasten können Sie die Schulterposition verstellen (nur für Automatikprogramme)

Footrest
Mit den up/down Knöpfen können Sie das Fußteil verstellen.

Reclining
Hiermit verstellen Sie den Winkel der Rückenlehne.

Healthcare Programme
Wählen Sie zwischen:
1. Ganzkörpererholung
2. Schulterverspannung
3. Verspannung im unteren Rückenbereich
4. Ermüdung von Beine & Hüfte
5. Akupressur

Zugang zu Knöpfen im Innenfeld (manuelle Auswahl)

Cancellation of back vibration
Stoppt die Rückenvibration

Well-being programm
Wohlfühlprogramme

• Kleines Display

- Zeigt mit Hilfe von Symbolen und Text den Massageablauf an.




• Großes Display

Akupressurpunkte (Anzeige)

Akupressurpunkte (Rücken)

Akupressurpunkte (Gesäß)

Akupressurpunkte (Beine)



Anhalten der Rückenvibration
Betätigen Sie diesen Knopf während einem Automatikprogramm, so leuchtet ein Lämpchen auf. Betätigen Sie diesen Knopf erneut, so schaltet sich das Lämpchen wieder aus.

Programmanzeiger

Timer
Zeigt die verbleibende Massagezeit an.

• Knöpfe im Innenfeld

Reclining
Mit den up/down (hoch/runter) Knöpfen verstellen Sie die Rückenlehne.

Knöpfe für Fußteil

Manuelle Programme
Wählen Sie hier Ihr beliebiges, manuelles Massageprogramm aus.

Width Adjustmen
Hiermit stellen Sie die Weite der Massagerollen ein.



Rücken-/Sitzvibration
Wählen Sie zwischen Rückenvibration und Sitzvibration.

Speed adjustment
Hiermit stellen Sie die Geschwindigkeit der Massagerollen ein.

Up/down adjustment
Mit den up/down (hoch/runter) Tasten stellen Sie die vertikale Position der Massagerollen ein.

Lower body
Mit diesen Knöpfen stellen Sie die Intensität der Beine (legs), des Sitz (seat) und der Beine & Sitz (legs & seat) ein. Wählen Sie jeweils zwischen low (niedrig), medium (mittel) und high (hoch).

Warnung:


Um die Gefahr eines Stromschlags oder Feuer zu mindern, fassen Sie das Bedienteil niemals mit nassen Händen an und lassen Sie es niemals nass werden. Setzen Sie sich nicht auf das Bedienteil, stellen Sie nichts auf das Bedienteil und ziehen Sie nicht am Kabel des Bedienteils.

Vor Gebrauch beachten

- Dieser Sessel wird mit zusammengeklappter Rückenlehne geliefert. Vor Gebrauch müssen Sie die Rückenlehne so weit aufrichten, bis sie einrastet.


Platzanforderungen

- Lassen Sie genügend Platz, um den Sessel in Liegeposition zu bringen.
- Lassen Sie mind. 51 cm hinter dem Sessel Platz, um ihn in Liegeposition zu bringen.
- Lassen Sie mind. 31 cm vor dem Sessel Platz, um das Fußteil komplett auszufahren.



Die Rückenlehne zusammenklappen

- Heben Sie die Beschläge an, um die Rückenlehne einfach zusammenzuklappen.




Warnung:

- Um die Bodenoberfläche zu schützen und den Lärmpegel zu mindern, legen Sie bitte einen Teppich unter den Sessel.
- Lassen Sie den Sessel langsam ab, um keine Kratzer zu verursachen. Der Sessel ist schwer.
- Platzieren Sie den Sessel mind. 1 Meter von TV, Radio und anderen Elektrogeräten entfernt.


Bedienteilhalter anbringen

Verwenden Sie die 2 mitgelieferten Schrauben, um den Halter an der rechten Armlehne wie unten dargestellt, anzubringen.



Den Stoff überprüfen

Wie im untenstehenden Bild dargestellt, heben Sie bitte das Rückenkissen nach oben und vergewissern Sie sich, dass der Stoff nicht gerissen ist.



Strom einschalten:

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. Der Einschaltknopf befindet sich auf der rechten Seite der Rückenlehne. Schalten Sie den Strom an und das Display des Bedienteils wird aufleuchten.

Warnung:

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass keine Risse im Stoff sind.

In dem Sessel sitzen

Vergewissern Sie sich bevor Sie sich in den Sessel setzen, dass das Fußteil komplett unten ist. Normalerweise bleiben die Massagerollen am oberen Teil der Rückenlehne, ziehen sich zurück und gehen auseinander (in linke und rechte Positionen). Dies nennt man „Parkposition“. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diese Parkposition stets überprüfen. Sind die Massagerollen nicht in der Parkposition, so schalten Sie den Sessel sofort ab, damit die Rollen in Parkposition fahren können. Dann setzen Sie sich bitte langsam in den Sessel.

Warnung:

Setzen oder stellen Sie sich niemals auf das Fußteil Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Rückenlehne verstellen

Rückenlehen ablassen:

Halten Sie den Reclining up (hoch) Knopf so lange gedrückt, bis der gewünschte Winkel erreicht ist.

Das Fußteil fährt automatisch hoch, wenn die Rückenlehne abgelassen wird.

Rückenlehne hochfahren:

Halten Sie den Reclining down (herunter) Knopf so lange gedrückt, bis der gewünschte Winkel erreicht ist.

Das Fußteil fährt automatisch herunter, wenn die Rückenlehne hochgefahren wird.

Fußteil verstellen


Fußteil hochfahren:

Halten Sie den footrest up (hoch) Knopf so lange gedrückt, bis der gewünschte Winkel erreicht ist.


Fußteil ablassen:

Halten Sie den footrest down (herunter) Knopf so lange gedrückt, bis der gewünschte Winkel erreicht ist.

• Reclining - Knöpfe



• Footrest - Knöpfe



Warnung:


- Gehen Sie sicher, dass sich nichts und niemand hinter dem Sessel befindet.

Warnung:

- Gehen Sie sicher, dass sich nichts zwischen Fußteil und Sessel befindet.

Länge des Fußteils einstellen

Während Sie mit hochgelassenem Fußteil im Sessel sitzen, ziehen Sie den Hebel hoch zum Fußteil. Während der Hebel oben ist, verstellen Sie das Fußteil so, dass Ihre Waden auf dem Fußteil liegen.




Nach Gebrauch beachten

Schalten Sie den Strom ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Massagearten und Massagemerkmale

- Der Sessel hat verschiedene Automatikprogramme sowie manuelle Programme.



Automatikprogramme / Massagearten

Automatikprogramme

- Wählen Sie zwischen 5 Healthcare (Gesundheitspflege) Programmen und 3 Well-being (Wohlfühl) Programmen

Strength Adjustment (Einstellung der Intensität)

Wählen Sie zwischen low (niedrig), medium (mittel) und high (hoch).



Beenden von Vibrationsfunktion im Rückenbereich

Mit diesem Knopf können Sie die Vibrationsfunktion im Rückenbereich ausschalten.



Wechseln von Programmen


Sie können jederzeit die Massageprogramme wechseln – auch während dem Ablauf eines bestimmten Programms.

Beim Wechseln der Programme beginnt der Timer wieder von vorne.


- Von Automatikprogramm zu Automatikprogramm**
Wählen Sie während einem Automatikprogramm ein anderes Automatikprogramm, so fahren die Rollen in Parkposition. Danach beginnt die Massage.
- Von Automatikprogramm zu einem manuellen Programm**
Wählen Sie während einem Automatikprogramm ein manuelles Programm, so wird das Automatikprogramm unterbrochen und das ausgewählte manuelle Programm startet.

Ein Programm vorab beenden


Um ein Programm vorzeitig zu beenden, betätigen Sie den Power – Knopf. Das Programm stoppt und die Massagerollen fahren in Parkposition.



Automatikprogramme / Ablauf



5 Einstellen der Schulterposition



Hören Sie das Piepen (während dem Ablauf der Rollen), so können Sie mit den Shoulder Position Adjustment Knöpfen die Schulterposition einstellen. Bei jedem Betätigen dieses Knopfes bewegen sich die Rollen um ca. 4 mm. Sind Sie mit der Einstellung zufrieden, betätigen Sie diesen Knopf nicht mehr.

6 Die Massagepunkte wurden ausfindig gemacht



7 Die Massage beginnt



Kleines Display


Zeigt Beschreibung des gewählten Programms.

Großes Display

Die Punkte, welche massiert werden, leuchten auf oder blinken. Der Timer zeigt die verbleibende Massagezeit an.

Möchten Sie das Programm vorzeitig beenden, so betätigen Sie den Power-Knopf. Rollen fahren dann in Parkposition zurück und die Massage stoppt.

8 Ist die Massage beendet, gehen die Lichter auf dem Display aus.



Manuelle Programme / Display * Erklärung

Manuelle Programme



Hier können Sie Ihr gewünschtes manuelles Programm wählen.

Betätigen Sie den jeweiligen Knopf um das Programm zu starten. Während ein Programm läuft, können Sie zu einem anderen Programm wechseln, indem Sie den jeweiligen Knopf betätigen.

Standardprogramme

Kneading (Knetmassage)		Normale Massage; die Richtung der Rollen kann man durch Knopfdruck ändern. Richtung der Rollen, Geschwindigkeit und vertikale Position verstellbar.
Human Touch (HT)		Fühlt sich an wie eine Massage von Hand. Die Richtung der Rollen kann man durch Knopfdruck ändern. Richtung der Rollen, Geschwindigkeit und vertikale Position verstellbar.
Double-Kneading (Doppelknet- massage)		Ein Knetprogramm, welches die Massageintensität sowie die Massagerichtung ändert. Geschwindigkeit und vertikale Position sind verstellbar.
Kneading & tapping (Knet-& Klopfmassage)		Knet- und Klopfmassage Rollenrichtung, Geschwindigkeit und vertikale Position sind verstellbar.
Rhythm Acupressure 1 (Akupressur 1)		Wiederholtes langsames Drücken Weite der Rollen und vertikale Position sind verstellbar.
Rhythm Acupressure 2 (Akupressur 2)		Wiederholtes langsames Drücken, während die Massagepunkte horizontal wechseln. Vertikale Position der Rollen ist verstellbar.
Tapping 1 (Klopfmassage 1)		Einfaches Klopfen. Weite, Geschwindigkeit und vertikale Position sind verstellbar.
Tapping 2 (Klopfmassage 2)		Klopfmassage mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Weite der Rollen ist verstellbar.

Rollenarten

Rollenmassage (ganzer Rücken)		Massiert den gesamten Rückenbereich. Weite der Rollen und die vertikale Position sind verstellbar.
Rollenmassage (Teil - Rücken)		Massiert einen Teilbereich des Rückens. Weite der Rollen und die vertikale Position sind verstellbar.

Bedienteil

Untenstehendes Bild zeigt das Bedienteil mit offener Klappe.



Standardprogramme

Display (manuelle Auswahl)

Das Display zeigt das gewählte Programm, Geschwindigkeit, Intensität, Weite, Rotation und vertikale Position für 3 Sekunden in Worten an und zeigt danach die jeweiligen Symbole.

- * kneading (kneten)
(normale Rotation; Geschwindigkeit 4)
- * Rollenteilmassage
- * Rollenweite (weit)
- * Rückenvibration (hoch)
- * Sitzvibration (hoch)
- * Luftdruckmassage unterer Körperbereich

Width adjustment (Weite einstellen)

Wählen Sie zwischen:

- Narrow** eng
- Medium** mittel
- Wide** weit

Speed adjustment (Geschwindigkeit einstellen)

Wählen Sie zwischen high (hoch) und low (niedrig).

Speed (Geschwindigkeit) **v4** Das Display zeigt eine Geschwindigkeit von 4 an.
verschiedene Geschwindigkeitsstufen:
 Kneten (6), Kneten & Klopfen (4), Klopfen (4).

Up/down adjustment (Einstellung hoch/runter)

Hiermit stellen Sie die Höhe der Massagerollen ein.

- UP** Massagerollen bewegen sich nach oben.
- DOWN** Massagerollen bewegen sich nach unten.

Back/seat vibration (Vibrationsfunktion im Rücken/Sitzbereich)

Wählen Sie zwischen Rücken- & Gesäßvibration.


- Back vibration (Rückenvibration)** Hiermit startet die Rückenvibration.
- Seat vibration (Sitzvibration)** Hiermit startet die Vibration im Sitzbereich

Lower body air massage (Luftdruckmassage für unteren Körperbereich)

Wählen Sie zwischen Beine (legs), Sitz (seat), Beine & Sitz (legs and seat). Sie können die Massageintensität zwischen low (niedrig), medium (mittel) und high (hoch) wählen – auch während dem laufenden Programm.

- Legs massage (Beinmassage)**
- Seat massage (Massage im Sitzbereich)**
- Legs and seat massage (Massage im Bein- & Sitzbereich)**

Manuelle Auswahl / Ablauf



Während den manuellen Programmen leuchten folgende Symbole auf:

- I Massageart
- II Rotationsrichtung
- III Geschwindigkeit
- IV Rollen
- V Weite der Rollen
- VI Rückenvibration
- VII Sitzvibration
- VIII Massage des unteren Körperbereichs




	Massageart	Symbol		Massageart	Symbol
I	Kneten		I	Klopfen 1	
	HT-Massage			Klopfen 2	
	Doppelkneten		II	Normale Rotation	
	Kneten- & Klopfen			Rotation rückwärts	
	Akupressur 1		III	Kneten Kneten & Klopfen Klopfen 1	v4
	Akupressur 2				

Entfernen der Bezüge

Entfernen des Bezugs der Rückenlehne:


1. Lösen Sie den Klettverschluss des Rückenlehnensbezugs das am Kopfkissen befestigt ist.
2. Öffnen Sie den Reißverschluss von dem Rückenlehnensbezug zum Hauptteil des Sessels.
3. Lösen Sie die 9 Klettverschlussstreifen von Rückenlehnensbezug zum Hauptteil des Sessels



Entfernen der Bezüge des Fußteils:


1. Lösen Sie den Klettverschluss des Sitzbezuges vom Stülpbezug
2. Öffnen Sie den Reißverschluss vom Stülpbezug zum Fußteil.
3. Öffnen Sie den Reißverschluss vom Fußteil zum Hauptteil des Sessels

* Um den Bezug des Fußteils wieder anzufügen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.



Entfernen der Bezüge des Sitzteils:

1. Lösen Sie den Klettverschluss des Sitzbezuges vom Stülpbezug
2. Lösen Sie den Klettverschluss des Sitzteils vom Hauptteil des Sessels (indem Sie die 6 Klettverschlussstreife lösen)



- Um den Sitzteilbezug wieder anzufügen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

REPARATURHINWEISE

- ◆ Das Modell ist wartungsfrei. Evtl. erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- ◆ Unsachgemäßer Gebrauch des Massagesessels sowie unautorisierte Reparatur führen automatisch zum Verlust der Garantie.
- ◆ Sollten Sie Übelkeit oder Unwohlsein während der Benutzung des Massagesessels verspüren, schalten sie sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- ◆ Benutzen Sie keine anderen Massagegeräte in Zusammenhang mit dem Massagesessel.
- ◆ Sollten Sie den Sessel für längere Zeit nicht benutzen sollen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Schalten Sie nach der Benutzung den Hauptschalter aus.

STÖRUNGSSUCHE

Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden

1 Bitte lesen Sie diese Hinweise vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie den Kundendienst benachrichtigen.

Störung	Mögliche Ursache
Der Sessel funktioniert nicht oder schaltet während des Einsatzes ab.	<ul style="list-style-type: none"> - der Netzstecker ist aus der Steckdose/Sessel gezogen. - Der Hauptschalter auf der Rückseite ist ausgeschaltet - Die ON/OFF Taste auf dem Bedienteil ist (nicht) betätigt worden.
Das Bedienelement leuchtet nicht auf, obwohl die Ein /Aus Taste betätigt wurde.	<ul style="list-style-type: none"> - Schalten Sie den Hauptschalter auf der Rückseite des Sessels aus und nochmals ein. - Drücken Sie die ON/OFF Taste auf dem Bedienteil nochmals
Ein Massagevorgang bricht ab.	<ul style="list-style-type: none"> - die Zeitschaltuhr ist abgelaufen

In den folgenden Fällen ist keine Störung vorhanden.

Situation	Ursache
Ein leises Geräusch.	<ul style="list-style-type: none"> - solche Geräusche kommen meist von der Rückenauflage, welche durch die Bewegung der Massagerollen strapaziert wird
Ein Massagevorgang bricht ab.	<ul style="list-style-type: none"> ... - eine außerordentliche Überbelastung. Schalten Sie den Hauptschalter ein/aus/ein.

Situation	Schaden und Behebung
Eine deutlich sichtbare Beschädigung am Sessel.	Benutzen Sie den Sessel nicht weiter (Netzstecker ziehen!) und kontaktieren Sie den Kundendienst.
Funktionsstörungen des Sessels.	Dies kann z.B. vorkommen wenn in unmittelbarer Nähe Mobiltelefone, Radios, Sender etc. benutzt werden.

****Kann die Störung durch Ausführen der oben genannten Schritte nicht behoben werden, ist der Lieferant Ihres Sessels zu konsultieren. In diesem Fall sind dem Lieferanten die ausführlichen Angaben über das Produkt, einschließlich Produktbezeichnung, Zeitpunkt der Beschaffung und Beschreibung der Störung zu übermitteln.**

TECHNISCHE DATEN

Produktname:	Massagesessel Medical Plus FED – 500/2004
Stromverbrauch:	210 W
Stromversorgung:	60 Hz
Gewicht:	ungefähr 76 kg
Abmessungen:	Sessel aufrecht: ca. L 115 cm x B 84 cm x H 120 cm Sessel in Liegeposition: ca. L 165 cm x B 84 cm x H 67 cm Sitzhöhe: ca. 52 cm
Manuelle Massagen:	10 Massagen für unteren Körperbereich; 3 Massagen für oberen Körperbereich
Automatikprogramme:	8
Automatische Zeitschaltuhr:	ca. 15 Minuten
Neigungswinkel:	120°-170°
Bezugsmaterial:	Feuerfestes Textilleder (British Standard)
Lieferbare Farben:	Schwarz, beige
Verpackungsmaße:	L 118 c B 83 cm x H 79 cm

- Technisch bedingte Änderungen vorbehalten. Geringe Farbabweichungen/Gewichtsabweichungen möglich.

Maschinenlärminformationsverordnung –3.GPSGV, 06.01.2004:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

Bei Rückfragen - bitte stets unter Vorlage der Rechnung bzw. Rechnungsnummer und Kaufdatum, Kaufort:

Alpha Techno GmbH
Ernst-Bauer-Str.1
97941 Tauberbischofsheim
Tel 09341/9285-0
Fax 09341/9285-28
Email: info@alpha-techno.com
Germany