

Aufbau- und Montageanleitung









Sport-Thieme® Boxsack-Wandhalterung „Basic“



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Montageanleitung zunächst vollständig durchlesen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Teilleiste

			
1	2	3	4
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
M10x30 bolt, washer		M10x65 bolt, nut, washer	
			
5	6	7	8
PCS	1 PC	3 PCS	3 PCS



Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie zunächst alle Teile aus dem Karton und stellen Sie sicher, dass alle aufgelisteten Teile vorhanden sind. Bitte beachten: Ziehen Sie alle Schrauben erst komplett fest, wenn die Wandhalterung komplett montiert ist. Achtung! Lesen Sie alle Sicherheitsmaßnahmen und Anleitungen bevor Sie das Gerät benutzen. Warnung! Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt bevor Sie mit dem Training an diesem Gerät beginnen. Dieses gilt besonders für Personen über 35 und/oder für Personen mit gesundheitlichen Problemen. Der Hersteller haftet nicht für körperliche oder Sachschäden, die während oder durch das Benutzen dieses Gerätes entstehen. Es liegt in der Verantwortung des Besitzers sicherzustellen, dass alle Benutzer des Gerätes die Bedienungsanleitung gelesen haben und mit den Sicherheitsmaßnahmen vertraut sind.

Sicherheitsmaßnahmen

- Das Gerät sollte nur auf ebenen Flächen und in trockenen Räumen genutzt werden. Wir empfehlen eine Bodenschutzmatte unter das Gerät zu legen.
- Tragen Sie komfortable sowie angemessene Sportbekleidung und Sportschuhe. Dieses Gerät sollte nicht barfuß, mit Sandalen oder Socken genutzt werden.
- Bitte überprüfen Sie das Gerät vor jedem Training auf Beschädigungen.
- Bitte lassen Sie nie Kinder unbeaufsichtigt mit diesem Gerät trainieren.